


# SERVICE ANLEITUNG INTELLIGENT AUDIO SYSTEM

E-45P / E-62P



## INHALT

TECHNISCHE DATEN	
BEZEICHNUNG UND FUNKTION DER BEDIENUNGSELEMEN	TE:
DEMONTAGEANLEITUNG ABGLEICHANLEITUNG SCHALTUNG UND ANSCHLUSSPLAN DER INTEGRIERTEN SCHALTKREISE BLOCKSCHALTBILD VERDRAHTUNGSPLAN SCHALTBILD LEITERPLATTEN EXPLOSIONSZEICHNUNG DES GEHÄUSES ERSATZTEILLISTE	10
FERNBEDIENUNG COMMANDER  SCHALTBILD  LEITERPLATTE  EXPLOSIONSZEICHNUNG DES GEHÄUSES  ERSATZTEILLISTE	37
■ CASSETTENDECK: TYP DT-45P  DEMONTAGEANLEITUNG  DEMONTAGE DER CASSETTENMECHANIK  ABGLEICHANLEITUNG  SCHALTUNG UND ANSCHLUSSPLAN DER  INTEGRIERTEN SCHALTUNGEN	43
	The second secon

ZEITDIAGRAMM AUTO REVERSE.  VERDRAHTUNGSPLAN.  SCHALTBILD.  LEITERPLATTEN.  EXPLOSIONSZEICHNUNG CASSETTENMECHANIK.  ERSATZTEILLISTE MECHANIK.  EXPLOSIONSZEICHNUNG GEHÄUSE  ERSATZTEILLISTE GEHÄUSE  ERSATZTEILLISTE.	. 53 . 56 . 62 . 65 . 66 . 67 . 68
PLATTENSPIELER: MODELL LT-45P  DEMONTAGEANLEITUNG.  ABGLEICHANLEITUNG.  SCHALTUNG UND ANSCHLUSSPLAN DER  INTEGRIERTEN SCHALTUNG.  VERDRAHTUNGSPLAN.  SCHALTBILD.  LEITERPLATTEN.  EXPLOSIONSZEICHNUNG GEHÄUSE  ERSATZTEILLISTE.	73 74 75 78 81
VERPACKUNGSHINWEISE	88
CASSETTEN DECK:MODEL DT-62	92



MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE GMBH

#### **Technische Daten**

## DA-R45P RECEIVER VERSTÄRKERTEIL

Min. RMS Ausgangsleistung
35W pro Kanal an 8 Ohm
bei 1KHz mit nicht mehr
als 0,5 % Klirrfaktor

AUX 150 mV / 50 K Ohm MIC 1,5 mV / 10 K Ohm

Tunerteil FM (UKW)

Abstimmbereich 87,5 - 108 MHz (50 KHz Schritte) Empfindlichkeit (IHF) 10,8 dBf (1,9  $\mu$  V) Signalrauschspannungsabstand (IHF) MONO 80 dB STEREO 73 dB Klirrfaktor (75 KHz Hub) MONO 0,2% STEREO 0,5% Einfangverhältnis 1,5 dB Stereotrennung (1 KHz) 35 dB

MW-Teil

Frequenzbereich

Abstimmbereich 522 - 1611 KHz (9 KHz Schritte)
Empfindlichkeit (IHF) 300 µV/m
Trennschärfe 35 dB
Signal/Rauschabstand 50 dB

50 - 15.000 Hz ± 1 dB

4 Spur, 2 Kanal Stereo

LW - Teil

Тур

Abstimmbereich 155 - 353 KHz (9 KHz Schritte)

#### DT - 45P Cassettendeck

Bandgeschwindigkeit 4,76 cm/Sek. Signal / Rauschabstand Dolby NR Aus 58 dB Dolby NR-B Ein 68 dB Dolby Nr-C Ein 78 dB Frequenzgang Normal 30 - 16.000 Hz Spezial 30 - 17.000 Hz Metall 30 - 18.000 Hz

#### LT-45 P Plattenspieler

Typ Linear
Antriebsystem Riemenantrieb
Gleichlaufschwankung 0,04 % Wrms
Signal / Rauschabstand 70 dB (DIN - B)
Tonarm linear, statisch ausbalancierter
abtastender Tonarm
System VM Typ
Auflagekraft 1,5 gr.

## Zubehör

T-förmige UKW Antenne AM Rahmenantenne mit Halter Adapter für 45 Upm. Schallplatten Verbindungskabel (14 pol. Flachband) Batterien

**Allgemeines** 

Spannungsversorgung 220 V - 50 Hz Leistungsaufnahme 150 W Abmessungen (B x H xT)


DA-R45 P 350 x 118 x 280 mm
DT-45 P 350 x 070 x 280 mm
LT-45 P 350 x 091 x 320 mm


Gewicht

DA-R45 P 7,9 kg
DT-45 P 3,6 kg
LT-45 P 3,8 kg

## BEZEICHNUNG UND FUNKTION DER BEDIENUNGSELEMENTE







## **PLATTENSPIELER LT-45 P**

- 1. Plattenteller
- 2. Tonarm

## 3. Funktionsanzeige (PHONO)

Dieser Indikator leuchtet auf, wenn der Plattenspieler in Betrieb gesetzt wird.

#### 4. Drehzahlanzeige

Diese Anzeige zeigt die Umdrehungsgeschwindigkeit des Plattentellers an.

#### 5. Manuelle Geschwindigkeitswahl

Normalerweise stellt das Gerät automatisch für Platten mit einem Durchmesser von 30 cm eine Drehzahl von 33 1/3 Upm. und 45 Upm. für 17 cm Platten ein. Die Drehzahl kann durch Drücken dieser Taste manuell

Die Drehzahl kann durch Drücken dieser Taste manuel eingestellt werden.

#### 6. Empfindlichkeitsschalter (Sensitivity)

Siehe Seite 8.

## **CASSETTENDECK DT-45 P**

- 7. Funktionsanzeige (TAPE)
- 8. Anzeige für "Synchro" Aufnahme

#### 9. Dolby NR B-C Anzeige

Leuchtet auf, wenn Dolby "B" oder "C" eingeschaltet ist.

#### 10. A-Seite-B

leuchtet, wenn Seite A in Betrieb ist. (  $\triangleright$  ) leuchtet, wenn Seite B in Betrieb ist. (  $\triangleleft$  )

- 11. Rücklauftaste (REW)
- 12. Dolby NR (Dolby NR Schalter)


## 13. Bandsortenwahlschalter (Tape-Selector)

Spezial: Für Spezial- oder Chrombänder

Normal: Für Normalbänder Metall: Für Reineisenbänder

## 14. Interferenzschalter Beat Cancel

Diesen Schalter bei Aufnahme von MW oder LW Sendungen in die Stellung bringen, bei der die geringsten Interferenzen auftreten.



#### 15. Netzschalter (POWER)

Hinweis: Dieses Gerät kann nicht mit der Fernbedienung gesteuert werden, wenn der Netzschalter in Stellung OFF steht. ( 💻 ) Wenn der Netzschalter (Power) auf OFF (Aus) gestellt ist, wird dieses Gerät noch geringfügig mit Strom versorgt. Falls das Gerät längere Zeit nicht verwendet werden soll, den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

## 16. Lautsprecher-Wahlschalter (Speakers)

Mit diesem Schalter werden die angeschlossenen Lautsprecherpaare ein- bzw. ausgeschaltet.

- В
- Beide Lautsprecherpaare sind ausgeschaltet.
- Lautsprecherpaar A eingeschaltet.
- Lautsprecherpaar B eingeschaltet.
- Beide Lautsprecherpaare A und B eingeschaltet.

## 17. Fernbedienungsempfangsteil (Remote)

IR - Empfänger

- 18. Mikrofonbuchse (MIC)
- 19. Kopfhörerbuchse (Phones)
- 20. Funktionsanzeige (Tuner)
- 21. Betriebsartenanzeige
- 22. Anzeige für Zeit und Frequenz
- 23. Anzeige für Tape-Reverse
- 24. Anzeige für Repeat

Wiederholfunktion kann bei CD und Phono eingeschaltet werden.

- 25. Anzeige Tuner REC 1
- 26. Anzeige Tuner REC 2
- 27. Anzeige "Sleep"
- 28. Anzeige "REC"
- 29. Anzeige REC Pause

Leuchtet auf, wenn die Taste Auto Pause gedrückt wurde.

30. Anzeige "Wake Up"

#### 31. Signal Anzeige

Diese Anzeige leuchtet auf, wenn eine Rundfunkstation empfangen wird. Sie leuchtet nicht auf, wenn die Feldstärke des einfallenden Senders zu schwach ist.

## 32. Stereo Anzeige

Leuchtet bei UKW-Stereo-Sendern auf.


## 33. Graphic Equalizer

Mit diesen Reglern können Sie das Klangbild nach Ihrem Geschmack einstellen.

## 34. Balanceregler (Balance)

Regler für die Lautstärkebalance (rechts; links).

35. Mikrofon-Mischregler (Mixing)



#### **FERNBEDIENUNG**

#### 36. Netzschalter (Power)

#### 37. Phono-Taste

Diese Taste drücken, wenn Sie eine Schallplatte hören möchten.

#### 38. CD-Taste

Setzt den CD-Player in Betrieb

#### 39. Taste für Cassettenseite A (Tape side A)

Diese Taste drücken, um die Cassettenseite A abzuspielen.

#### 40. Taste für Cassettenseite B (Tape side B).

#### 41. FM-Taste

Diese Taste drücken, um UKW-Sendungen zu empfangen.

#### 42. MW-Taste

Diese Taste drücken, um MW-Sendungen zu empfangen.

#### 43. LW-Taste

Diese Taste drücken, um LW-Sendungen zu empfangen.

#### 44. Taste AUX

Diese Taste drücken, um eine an die Buchsen (AUX 1, 2, 3) angeschlossene Musikquelle abzuhören.

#### 45. Stop-Taste (Stop)

Durch Drücken dieser Taste können alle gewählten Funktionen aufgehoben werden.

#### 46. Wiederhol/Umkehr-Taste (Repeat/Reverse)

Wiederholfunktion bei Phono und CD. Autoreverse bei Cassettenrecorder.

#### 47. Lautstärke Tasten (Volume)

Die Lautstärke kann durch Drücken dieser Tasten verändert werden, gleichzeitig wird die Anzeige 21 umgeschaltet.
Bei gedrückt gehaltener Taste ändert sich die Lautstärke kontinuierlich.

## 48. Taste für manuellen Musiktitelzugriff (MANUAL)

Diese Taste ermöglicht die Wahl gewünschter Musiktitel von Schallplatten, Compact Disc oder Cassette. In der Funktion FM, MW, LW wird die Empfangsfrequenz schrittweise verändert.

#### 49. Taste Auto ACCESS

Diese Taste ermöglicht bei der Wiedergabe von Schallplatten, Compact Disc oder Cassetten das Überspringen von Musikstücken oder ein Wiederholen des gerade abgespielten Stückes. Außerdem wird der Sendersuchlauf gestartet, wenn zuvor die Tasten FM oder MW oder LW gedrückt wurden.

#### 50. Taste Aufnahme (Rec-Start)

Die Aufnahme beginnt nach Drücken dieser Taste.

#### 51. Auto-Pause-Taste (Auto-Pause)

Durch Drücken dieser Taste wird automatisch das Band für eine Zeit von 5 Sekunden gelöscht. Nach 5 Sekunden schaltet der Recorder in Pause

#### 52. Time Adjust

Diese Taste drücken bevor Sie die Uhrzeit eingegeben möchten.

#### 53. Sleep

Durch Drücken dieser Taste kann die gewünschte Ausschaltzeit eingegeben werden.

#### 54. Wake-up Weckzeit

Durch Drücken dieser Taste kann die gewünschte Weckzeit eingegeben werden.

#### 55. Speichertaste (Tuning Memory)

Durch Drücken dieser Taste können Rundfunkstationen in den Speicher gegeben werden.

## 56. Tuner-Aufnahmetaste 1 (TUNER REC 1)

Durch Drücken dieser Taste können Aufnahmen während Abwesenheit zu einer vorbestimmten Zeit gemacht werden.

#### 57. Tuner-Aufnahme-2 (Tuner REC 2)

Siehe 56.

#### 58. Ziffertasten

Diese Tasten dienen zur Einstellung der Zeit und der Wahl von Musikstücken, gespeicherten Rundfunksendern (Preset) und der an die Zusatzbuchsen (AUX) angeschlossenen Geräte.

#### 59. Taste #

Bei der Zeiteinstellung diese Taste drücken, bevor zum nächsten Schritt übergegangen wird. Wird diese Taste bei der Programmierfunktion als Wert 10 verwendet, so können Musiktitel bis zum 15. Titel vorprogrammiert werden.

#### 60. Anzeige


Diese Anzeige leuchtet auf, wenn eine der Fernbedienungstasten gedrückt wird.

## **RECEIVER DA-R45**

#### **DEMONTAGEANLEITUNG**


## 1. Abnahme des Gehäuseoberteils

- 1) Entfernen Sie die sieben Befestigungsschrauben 1 siehe Abb. 1
- 2) Das Gehäuseoberteil kann nun nach vorne abgezogen werden.




## 2. Entfernen der Frontblende

1) Nachdem das Gehäuseoberteil abgezogen wurde, entfernen Sie die drei Befestigungsschrauben 2 und die vier Schrauben 3 siehe Abb. 2.



- 2) Wie in Abb. 3 gezeigt wird kann die Frontblende zusammen mit der Anzeige-Einheit und dem Graphic Equalizer nach vorne abgenommen werden, wenn die zwei Befestigungsschrauben der Tunerleiterplatte gelöst wurden.
- 3) Ziehen Sie die entsprechenden Stecker ab. Nun kann die Frontblende ganz abgezogen werden.



## **ABGLEICHANLEITUNG**

Die zu der Anlage gehörenden Geräte können nicht ohne den Receiver abgeglichen werden. Sie müssen mit dem Signalkabel verbunden werden. Die Fernbedienung "Commander ist für die Bedienung der Geräte erforderlich.

## Vor dem Abgleich

Stellen Sie Ihren AM-Signalgenerator wie folgt ein: Modulation 400 Hz, 30%. Verbinden Sie die AM Rahmenantenne mit dem Generator. Stellen Sie Ihren FM-Testgenerator auf 1KHz, Modulation 100%.


Nr.	Art der Einstellung	Ein- Ausgang und Abgleichvorgang	Abgleich- punkt	Abgleich so	Bemerkungen
1	AM-ZF Abgleich	- AM-Signalgenerator auf 999 KHz ± 0,5 KHz Abstrahlung auf L 8 mittels der AM-Testantenne (Ausgangspegel 100dB/m) - An TP1 (L-Kanal) oder TP2 (R-Kanal) und TP3 (Masse) ein Wechselspannungsvollmeter anschließen - Receiver auf MW und 999 KHz einstellen.	T1 T2	daß die Aus- gangsspannung maximum wird	
3	FM-ZF- Abgleich	- FM-Signalgenerator mit dem 300 Ohm Eingang verbinden und eine Frequenz von 98 MHz und einen Pegel von 1 mV einstellen Receiver auf FM und 98 MHz einstellen Klirrfaktormeßgerät an TP1 (L) oder TP2 (R) und TP3 (Masse) anschließen An TP4 und TP5 ein DC-Voltmeter anschließen.	L3	daß die Ausgangsspannung OV + 0,5 V wird.  daß der Klirrfaktor Minimum wird.	
4		Abgleich 2 und 3 abwechselnd wiederholen bis die Ausgan spannung 0V +/- 0,5 V beträgt und der Klirrfaktor Minimum	•	William Wild.	
5	MW-HF- Abgleich	- Receiver Min. Empfangsfrequenz L7 daß ein Gleichspannung von - DC-Voltmeter an TP6 und TP3 1 V ± 0,05 V gemessen wird.		spannung von 1 V <u>+</u> 0,05 V ge-	
6	6 - Receiver Max. Empfangsfrequenz = 1611 KHz		TC1	daß eine Gleich- spannung von 9V ± 0,1V einge- stellt ist.	
7		Abgleich 5 und 6 abwechselnd wiederholen bis die angege Spannungen erreicht werden.	benen	-	
8			L8 TC2	daß die Ausgangsspannung bei jeder Frequenz Maximum wird.	
9		Wiederholen Sie den Abgleich abwechselnd mit jeder angegebenen Frequenz.			


## MODEL DA-R45₽

Nr.	Art der Einstellung	Ein- Ausgang und Abgleichsvorgang	Abgleich- punkt	Abgleich so	Bemerkung
10	LW-HF- Abgleich	- Receiver LW Position Frequenz 200 KHz - DC Voltmeter an TP9 und TP3 (Masse anschließen)  L99 1,0V ± 0,05 V einstellen.			
11			TC 99	9V ± 0,1V einstellen	
12		Abgleichpunkte 10 und 11 abwechselnd wiederholer Spannungen angezeigt werden.	n bis die angeg	ebenen	
13 LW Gleichlauf		<ul> <li>Bringen Sie jede der unten angegebenen Frequenzen über die AM-Test-Antenne zur Spule L98 (Signalpegel 60dB/m)</li> <li>AC-Voltmeter an TP1 (L) oder TP2 (R) und TP3 (Masse) anschließen.</li> <li>Stellen Sie den Generator und den Receiver auf folgende Frequenzen ein: 344 KHz Frequenzen ein: 161 KHz</li> </ul>	L98 TC98	daß die Ausgangsspannung bei jeder Frequenz Max. wird.	
14		Wiederholen Sie den Abgleich abwechselnd mit jeder angeg	Jebenen Frequen	Z	
- Drücken Sie die MW-Taste und stellen Sie 999KHz ein Ausgang Sweep Generator AM-Testantenne anschließen, 450KHz Signal auf Spule L8 abstrahlen. Eingang Oszilloskop an TP7 und TP3 anschließen, überprüfen Sie die Symmeterie der Durchlaßkurve		stellen Sie 999KHz ein Ausgang Sweep Generator AM- Testantenne anschließen, 450KHz Signal auf Spule L8 abstrahlen. Eingang Oszilloskop an TP7 und TP3 anschließen, überprüfen Sie	T1 T2	daß rechte und linke Seite vom 450KHz Träger symmetrisch sind und das Zentrum (450KHz) Maximum	wenn nicht symmetrisch T1, T2 wechselweise abgleichen sodaß der Scheitel- wert Max. entspricht und im Bereich 450KHz ± 1KHz liegt; auf Symmetrie achten!
16	- FM Signalgenerator auf 98MHz einstellen und mit dem 300 Ohm Antenneneingang verbinden Signalpegel 1mV) - Receiver FM Position und 98 MHz einstellen Frequenzzähler an TP10 und TP3 (Masse) anschließen.		VR1	daß eine Frequenz von 19KHz ± 0,5 KHz angezeigt wird.	
17	- Schließen Sie einen Stereocorder an den 300 Ohm Eingang an. (Signalpegel ImV, Frequenz 98MHz) - Tuner FM Position, Empfänger Frequenz 98MHz An TP1 (L), TP2 (R) und TP3 (GND) AC-Voltmeter und Oszilloskop anschließen.		VR2	daß die Kanal- trennung R und L Maximum ist.	

Nr.	Art der Einstellung	Ein- Ausgang und Abgleichvorgang	Abgleich- punkt	Abgleich so	Bemerkungen
18	Abgleich 19KHz Unterdrückung	- Schließen Sie ein unmoduliertes Stereosignal an den 300 Ohm Antenneneingang (Frequenz 98 MHz Pegel ImV) - Receiver FM-Position, Frequenz 98MHz - Am TP1 (L) oder TP2 (R) und TP3 (GND) ein AC-Voltmeter anschließen.	L5 L6	daß eine Spannung kleiner als 0,5 mV angezeigt wird, bei beiden Kanälen	
19	19 Abgleich Fernbedienung (Empfänger) - Oszilloskop an TP8 und TP3 (GND) anschließen Drücken Sie eine Taste der Fernbedienung - Entfernen Sie den FB-Geber (Commander) soweit, daß gerade noch ein Empfangssignal vorhanden ist.		L601	daß Sie ein Recht- eck-Signal erhalten.	

## LAGEPLAN DER ABGLEICHPUNKTE







## MODEL DA-R45P

## SCHALTUNG UND ANSCHLUSSPLAN DER INTEGRIERTEN SCHALTKREISE


## IC1: LA1235 (Tuner Circuit)




IC3: LA1245 (Tuner Circuit)




## IC2: LA3370 (Tuner Circuit)





## IC4: M54927P (Tuner Circuit)






## IC1(Tuner Circuit), IC607: μPD7538







## IC2: MSL912RS (Indicator Circuit)




IC4: M74LS42 (Indicator Circuit)



IC3: AN6873 (Indicator Circuit)




IC601, 602: M4066BP




## MODEL DA-R45P


## 1C603: M5218L




IC604: TC9154P




IC606: μPC1373H




IC605: STK4151II







IC608: BA614A



IC609: M4028BP




IC610: IR2403





→ Q<sub>s</sub> OUTPUT


## **BLOCKSCHALTBILD**



## **VERDRAHTUNGSPLAN**










## Hinweis


- 1. Die Farben der hier angegebenen Kabel können von denen im Gerät abweichen.
  - BRN ....Braun
  - RED ....Rot
  - ORG ....Orange
  - YEL ....Gelb
  - GRN ....Grün
  - BLU ....Blau
  - PPL ....Purpur
  - GRY ....Grau
  - WHT ....Weiß
  - BLK ....Schwarz





## SCHALTBILD (2/2)





## Hinweis:

- 1. Einheit für C und R.
  - C .... kein Symbol; µF
    - P-Symbol; PF
  - R .... kein Symbol; Ohm
    - K-Symbol; K Ohm
    - M-Symbol; M Ohm

Für alle nicht bezeichneten Widerstände gilt eine Belastbarkeit von 1/4 W.


- 2. Alle angegebenen Spannungen wurden mit einem Digital-Voltmeter gemessen (Ri = 1 M Ohm)
- 3. Die mit und A gekennzeichneten Teile sind Sicherheitsteile; beim Austausch daher nur die vorgeschriebenen Teile verwenden.
- 4. Änderungen vorbehalten.


#### **TRANSISTORS**

TRANSISTORS	
2SA933(R) or (S) 2SC1740(R) or (S) 2SC1740L(S) 2SC2878(B)	2SB889(R) or (Q) 2SD1189(R) or (Q)
2SA934(R) or (Q)	2SA1115(E) or (F)
2SB941(P) or (Q)	2SA885(R) or (S) 2SC1567(R) or (S)


LEITERPLATTEN MODEL DA-R 45P

## MAIN P.C.B.







## TUNER




## GRAPHIC EQ. P.C.B.




## PROG. TIMER P.C.B.







## MIC P.C.B.





## PHONES P.C.B.




## TERMINAL P.C.B.










REMOTE








502



# EXPLOSIONSZEICHNUNG DES GEHÄUSES



## ERSATZTEILLISTE

Pos. Nr.	E-Teil Nr.	Bezeichnung
1	M04207100	Front Panel Ass'y
2		Back Panel
3		Main P.C.Board
4		Tuner P.C.Board
5		Display P.C.Board
6		G.EQ. P.C.Board
7		Cap Ele. P.C.Board
8		Mic P.C.Board
9		Headphone P.C.Board
10		Connector P.C.Board
11		Cap Ele. P.C.Board
12		Speaker P.C.Board
13		Lamp P.C.Board
14		Buzzer P.C.Board
15		Photo Receiver P.C.Board
16	M04207116	Top Cover
17		Bottom Cover
18		Holder-L
19	M04207136	Window
20	1004207130	Holder-L
21		Shield Plate
22		Shield Case
	M04207100	
23	M04207190	Leg
24	M04207200	Knob (Volume)
25	M04207201	Know (SP SW)
26	M04207202	Knob (Power SW)
27		Holder-U (R)
28		Holder-U (L)
29		Holder-U
30		Heat-sink
31		Heat-sink
32		Heat-sink
33		Heat-sink
34		Shield Case
35		Holder
36		Holder
37		Display Ass'y
38		Shield Case
39		Shield Case
40		Holder
41		Holder-U
42	M04167440	Power Cord
43		Screw 2-3 x 8 (BLK)
44		Screw M2 x 14
45		Screw M3 x 8
46		Screw 2-3 x 6
47		Screw 2-3 x 10
48		Screw M3 x 4
49		Screw M2 x 4
50		Screw M3 x 5
51		Screw M4 x 5
52		Screw M3 x 14
53		Washer
54	M04207508	Power Transformer A
55	M04207508	1
56	M04207689	
57	M04207689 M04207656	Magnet Holder (AC Cord)
3,	WIU-120 / 050	Holder (AC COId)
i		į .

## **■ TUNER**

Pos Nr.	E-Teil Nr.	Bezeichnung		
Dioden				
D1	M07060320	152473		
D2	M07060320	1S2473		
D3	M07060320	1S2473		
D4	M07060320	1S2473		
D5	M04207320	1SV100		
D6	M07060320	182473		
D7	M07060320	1S2473		
D8	M07060320	1\$2473		
D9	M04207320	1SV100		
D95	M07060320	1S2473		
D96	M07060320	1S2473		
D97	M07060320	1S2473		
D98	M04207320	1SV100		
D99	M04207320	1SV100		
	т	ransistoren		
Q1	M07387303	2SC1740SP(S)		
02	M07387303	2SC1740SP(S)		
Q3	M07141303	2SC1741(Q)		
Q4	M07387303	2SC1740SP(S)		
Q5	M07387303	2SC1740SP(S)		
Q6	M07387303	2SC1740SP(S)		
Q7	M07387303	2SC1740SP(S)		
Ω8	M07207307	2SA825(R)		
Q9	M07387303	2SC1740SP(S)		
Q10	M07387303	2SC1740SP(S)		
Q11	M07207307	2SA825(R)		
Q12	M07387303	2SC1740SP(S)		
Q13	M07387303	2SC1740SP(S)		
Q14	M07387303	2SC1740SP(S)		
Ω95	M07387303	2SC1740SP(S)		
Q96	M05104314	2SC1645(B)		
Q97	M07387303	2SC1740SP(S)		
Ω98	M07207307	2SA825(R)		
Ω99	M07387303	2SC1740SP(S)		
<u> </u>		IC's		
IC1	M04207310	LA1235		
IC2	M04207311	LA3370		
IC3	M07556310	LA1245		
IC4	M04207312	M54927P		
		ctrische		
	Ва	uteile		
CF1	M04207445	FILTER		
CF2	M04207445	FILTER		
CF3	M04207446	FILTER		
CF4	M04207447	FILTER		
	M04207549	FRONT END		
L1	M04207515	COIL 22µ		

Pos. Nr.	E-Teil Nr.	Bezeichnung
L2	M04207502	IFT.FM
L3	M04207503	IFT.FM
L4	M04207441	COIL
L5	M04207440	COIL
L6	M04207440	COIL
L7	M04207514	COIL
L8	M04207512	COIL
L9	M04207515	COIL 22µ
L98	M04207511	COIL
L99	M04207513	COIL
R18	M04207455	R-FUSE-22
R8	M04207456	R-FUSE-33
T1	M04207504	IFT.AM
T2	M04207505	IFT.AM
	M04207480	TERMINAL BOARD
TC1	M04207425	TRIMMER.1P
TC2	M04207425	TRIMMER.1P
TC98	M04207426	TRIMMER.1P
TC99	M04207426	TRIMMER.1P
VR1	M04207410	VR-SEMI-10K
VR2	M04207411	VR-SEMI-20K
X1	M04207510	XTAL.OSC

## ■ INDICATOR SECTION

Pos. Nr.	E-Teil Nr.	Bezeichnung
		Dioden
D1	M04207359	RD9R1EB2
D2	M07060320	15247.3
D3	M05241322	RD4R3EB1
		T
		Transistoren
Q1	M04207307	2SA825(R)
Q2	M04207307	2SA825(R)
<b>Q</b> 3	M04207307	2SA825(R)
		IC's
IC1	M04207315	μPD7538-041
IC2	M04207313	MSL912RS
IC3	M04207314	AN6873N
1C4	M07510310	M74LS42
Elektrische Bauteile		
L1	M04207515	COIL 22µ
-	M04207341	TUBE DISPLAY (FUNCTION)
	M04207340	TUBE DISPLAY (TIMER/FQ)

## Verstärker


/erstärker				
Pos. Nr.	E-Teil Nr.	Bezeichnung		
	Dioden			
D101	M07060320	1S2473		
D102	M07060320	1S2473		
D201	M07060320	1\$2473		
D202	M07060320	1\$2473		
D601	M07060320	182473		
D602	M07060320 M07060320	1\$2473 1\$2473		
D603 D604	M04207322	1SR35-20		
D604	M04207322	1SR35-20		
D606	M04207322	1SR35-20		
D607	M07060320	152473		
D608	M04207325	LED SLP175B5 (STEREO)		
D609	M04207326	LED SLP275B5 (SIGNAL)		
D610	M04207328	RD6R2EB3		
D611	M04207332	RD15EB		
D612	M04207332	RD15EB		
D613	M07060320	1S2473		
D614	M07060320	152473		
D615	M04207359	RD9R1EB2		
D616	M04207331	RD13EB3		
D617	M04207329	RD8R2EB1		
D618	M04207324	RD3R9EB		
D619	M04207324	RD3R9EB RD16EB1		
D620	M04207333 M04207333	RD16EB1		
D621 D622	M04207327	RD5R6EB3		
D623	M07060320	152473		
D624	M07060320	1S2473		
D625	M04207322	1SR35-20		
D626	M04207323	ERC0402F ⚠		
D627	M04207323	ERC0402F ⚠		
D628	M04207323	ERC0402F A		
D629	M04207323	ERC0402F A		
D630	M04207323	ERC0402F A		
D631	M04207323	ERC0402F $\Delta$		
D632 D633	M04207323 M04207323	ERC0402F A		
D634	M04207323	1SR35-20 A		
D635	M04207322	1SR35-20 A		
D636	M04207322	1SR35-20 A		
D637	M04207322	1SR35-20 A		
D638	M04207322	1SR35-20 🛕		
D639	M04207322	1SR35-20 ▲		
D640	M04207322	1SR35-20 🛕		
D641	M04207322	1SR35-20 A		
D642	M04207322	1SR35-20 ⚠		
D643	M04207322	1SR35-20		
D644	M04207322	1SR35-20		
D645 D646	M04207322 M04207322	1SR35-20		
D646	M04207322	RD5R6EB		
D654	M04207338	TPS703A (Photo Diode)		
	1	Transistoren		
Q101	M04207306	2SC2878(B)		
Q102	M07387303	2SC1740SP(S)		
Q103	M07387303	2SC1740SP(R) or (S)		

Hinweis: Die in der Stückliste mit û und markierten Teile sind speziell für dieses Gerät ausgelegt. Sollte ein Auswechseln erforderlich sein, so sind diese Spezialteile zu verwenden.

Pos. Nr.	E-Teil Nr.	Bezeichnung
Ω104	M07387303	2SC1740SP(R) or (S)
Q106	M07387303	2SC1740SP(R)
Q201	M04207306	2SC2878(B)
Q202	M07387303	2SC1740SP(S)
Q203	M07387303	2SC1740SP(R) or (S)
Q204	M07387303	2SC1740SP(R) or (S)
Q206	MQ7387303	2SC1740SP(R)
·Q301	M07387303	2SC1740SP(S)
Q302	M07387303	2SC1740SP(R) or (S)
Q303	M07387303	2SC1740SP(R) or (S)
Q304	M07387303	2SC1740SP(R) or (S)
Q305	M07387303	2SC1740SP(R) or (S)
Q306	M07387303	2SC1740SP(R) or (S)
Q401	M07387303	2SC1740SP(S)
Q402	M07387303	2SC1740SP(R) or (S)
Q403	M07387303	2SC1740SP(R) or (S)
Q404	M07387303	2SC1740SP(R) or (S)
Q405	M07387303	2SC1740SP(R) or (S)
Q406	M07387303	2SC1740SP(R) or (S)
Q601	M07387303	2SC1740SP(R) or (S)
Q602	M07387303	2SC1740SP(R) or (S)
Q603	M07387303	2SC1740SP(R) or (S)
Q604	M07387303	2SC1740SP(R) or (S)
Q605	M07387303	2SC1740SP(R) or (S)
Q606	M07387303	2SC1740SP(R) or (S)
Q607	M04207301	2SA933SP(R) or (S)
Q608	M04207301	2SA933SP(R) or (S)
Q609	M04207301	2SA933SP(R) or (S)
Q610	M04207301	2SA933SP(R) or (S)
Q611	M04207301	2SA933SP(R) or (S)
Q612	M07387303	2SC1740SP(R)
Q613	M07387303	2SC1740SP(R)
Q614	M04207301	2SA933SP(R)
Q615	M07387303	2SC1740L(S)
Q616	M04207305	2SD1189(R) or (Q)
Q617	M04207302	
Q618	M04207300	2SA934(R) or (Q)
Q619	M07387303	2SC1740SP(R) or (S)
Q620	M05230304	2SA885(R) or (S)
Q621	M04207301	2SA933(R) or (S)
Q622	M07390304	2SA1115(E) or (F)
Q623	M07387303 M04207304	2SC1740SP(R) or (S) 2SC1567(R) or (S)
Q624	M04207304	2SC1567(R) or (S) A 2SB889(R) A
Q625 Q626	M07387303	2SC1740SP(R) or (S)
Q627	M07387303	2SC1740SP(R) or (S)
Q628	M04207301	2SA933SP(R) or (S)
Q629	M04207301	2SA933SP(R) or (S)
	L	IC's
IC601	M04207316	M4066BP
IC602	M04207316	M4066BP
IC603	M05225312	M5218L
IC604	M04207317	TC9154P
1C605	M04200312	STK4151A (Power Amp.)
IC606	M04207337	μPC1373II
IC607	M04207319	μPD7538-040
10608	M04207318	BA614A
IC609	M04207336	M4028BP
,0009	10104207330	10702001

Pos.Nr.	E-Teil Nr.	Bezeichnung		
IC610	M04207335	IR2403		
Elektrische Rauteile				
C0601 F601 F602 F603 F604 F605 L101 L201 L601 L602 R687 R703 R714 R717 R733 RY601 RY602 SP SW T601 VR302 VR303 VR304 VR305 VR306 VR401 VR402 VR403 VR403 VR404 VR406 VR406 VR406 VR406		OSC FUSE T1.6A A FUSE T4A A FUSE T4A A FUSE T4A A FUSE T1A COIL COIL COIL COIL 5mH COIL 22 R-FUSE-100 R-FUSE-2.2 R-FUSE-2.2 R-FUSE-2.2 R-FUSE-2.2 R-FUSE-2.2 R-FUSE-2.2 R-FUSE-2.2 R-FUSE-3.7 R-FUSE-2.2 RELAY RELAY SP (BUZZER) SW-PUSH (POWER) POWER TRANSFORMER POWER TRANS. (BACK UP) VR-SLIDE-50KB (GRAPHIC EQ.)		
	M04207475 M04207565 M04207476 M04207470 M04207356 M04207465	JACK (MIC) LAMP JACK (HEADPHONE) ONETOUCH CONNECTOR (14P) SW-PUSH (SP A/B) SOCKET (DIN 8P)		

## **SCHALTBILD**



#### Hinweis:


- Einheit f
  ür C und R.
  - C .... kein Symbol; µf P-Symbol; PF
  - R .... kein Symbol; Ohm K-Symbol; K Ohm

M-Symbol; M Ohm


Für alle nicht bezeichneten Widerstände gilt eine Belastbarkeit von 1/4 W.

- Alle angegebenen Spannungen wurden mit einem Digital Voltmeter gemessen (Ri = 1 M Ohm)
- 3. Die mit und A gekennzeichneten Teile sind Sicherheitsteile; beim Austausch daher nur die vorgeschriebenen Teile verwenden.
- 4. Änderungen vorbehalten.


## **TRANSISTORS**



## IC1: M50142P




## LEITERPLATTEN



- 38 -

# EXPLOSIONSZEICHNUNG DES GEHÄUSES



Pos Nr.	E-Teil Nr.	Bezeichnung
1	M04207114	Cabinet
2	M04207117	Cabinet (Back)
3	M04207131	Batteries Lid
4	M04207135	Window
5	M04207205	Push Button (Power Key)
6	M04207206	Push Button ("*" Key)
7	M04207207	Push Button (Ten/Memory etc Key)
* 8	M04207208	Push Button (Power/Function etc.
		Key)
9		Main P.C.Board Ass'y
10		Spring (Batt (+/-))
11		Spring (Batt (-))
12		Screw-Tapping (P.C.B.) 2-2 x 6
13		Screw (Cabinet) M2.4 x 4
* 8	M04208203	Push Button (Power/Funktion etc.)E-62

## SYSTEM COMMANDER

## **ERSATZTEILLISTE**


Pos Nr.	E-Teil Nr.	Bezeichnung		
		Dioden		
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7	M04207378 M04207378 M07060320 M07060320 M07060320 M07060320 M04207379	LED TLN105A LED TLN105A 1S2473 1S2473 1S2473 1S2473 LED GL9PR10 (OPERATION MON.)		
	Lago	Transistoren		
Q1 Q2 Q3	M04207366 M04207365 M07390304	2SC2021(R) 2SD1225M(R) 2SA1115(F)		
IC's				
IC1	M042073F7	M50142P		
	Elek	tronische Bauteile		
X1	M04207538	OSC		

#### DEMONTAGEANLEITUNG

#### **CASSETTENDECK DT-45P**


#### 1. Entfernen des Gehäuseoberteils

- 1) Schrauben Sie die sechs Befestigungsschrauben 5 heraus (siehe Abb. 4)
- 2) Das Gehäuseoberteil kann nun in angegebener Pfeilrichtung abgezogen werden.



## 2. Entfernen der unteren Blende (sup panel)

- 1) Entfernen Sie die Befestigungsschraube 6 und lösen Sie die Schraube 7 (siehe Abb. 5).
- 2) Lösen Sie die Klammern, die die Blende auf der rechten Seite sichern und ziehen Sie die linke Seite etwas nach vorne, drücken sie die Blende in Pfeilrichtung nach oben.




#### 3. Ausbau der Frontblende

- 1) Entfernen Sie die drei Schrauben 8 (Abb. 5.)
- 2) Ziehen Sie die untere Seite der Frontblende nach vorne und drücken Sie die Blende nach oben.

#### 4. Ausbau der Mechanik-Steuerplatine

- 1) Lösen Sie die zwei Schrauben 9 (siehe Abb. 4).
- 2) Ziehen Sie die Stecker CN906 und CN907 ab und entfernen Sie die beiden Plastiknieten.
- 3) Ziehen Sie die Platine in Richtung Frontblende und dann in angegebener Pfeilrichtung nach oben.




## 5. Ausbau der Cassettenmechanik


- 1) Entfernen Sie das Gehäuseoberteil, die untere Blende und die Frontblende (siehe Absch. 1, 2 und 3).
- 2) Drücken Sie den Knopf Push damit die Cassettenschublade ausfährt.
- 3) Entfernen Sie die Schraube 10, nehmen Sie den "Stopper" heraus und ziehen Sie die Schublade weiter heraus (Abb.7).
- 4) Lösen Sie die beiden Befestigungsschrauben 11 rechts und links von der Schublade.
- 5) Entfernen Sie die vier Schrauben 12 (siehe Abb. 8).

## MODEL DT-45P

6) Die Schublade (Cassettenmechanik) kann nun nach oben abgezogen werden.

Hinweis:
Ziehen Sie die Schublade vorsichtig heraus, da sie rechts und links noch geklammert ist (siehe Abb.7).






Chassis Ass'y

#### DEMONTAGE DER CASSETTENMECHANIK


## 1. Rückseite der Mechanik




1 - 43 Cam Motor



2) 2 - 34 Motorplatte




- 3) 3 12 Schwungmasse A
- 8 32 Zahnrad H
- 3 13 Schwungmasse B
- 8 33 Zahnrad G
- 3 14 Riemen Haupt




## 2. Vorderseite der Mechanik

1) 4 - 69 Andruckrolle kompl. (rechts)


4 - 70 Andruckrolle kompl. (links)




- 2) 5 91 Kopfträgereinheit
  - 5 92 Aufnahme-Wiedergabe-Löschkopf
  - 5 93 Kopfhalterung



## 3) 6 - 75 Kopfträgerplatte




# 4) 7 - 38 Capstan-Motor



5) 8-1 - 1 Chassis 8-1 - 16 Spulen-Chassis 8-1 - 22 Bandteller - Aufwickel

8-1 - 23 Bandteller - Abwickel



### MODEL DT-45P-

# **ABGLEICHANLEITUNG**

### Vor dem Abgleich

- Verbinden Sie den Cassettenrecorder mit dem Receiver
- Bevor Sie ein Testband einlegen sollten Abgleichpunkte 1-3 der
- Anleitung durchgeführt werden.
- Reinigen und entmagnetisieren Sie die Tonköpfe und Andrucksrollen.

### Schalterstellungen

Schalter	Position
Beat Cancel	FII
Bandsorte	Normal
Dolby NR	Aus

# 1. Abgleichanleitung Mechanik

Nr.	Position	Testbänder, Werkzeuge	Ausgänge, Testpunkte	Abgleichpunkt	Abgleich	Bemerkungen
1.	Kopf- und Band- führung	Kopf-Lehre M-300		Kopf- und Bandführungs- schrauben		
2.	Bandzug Kontrolle	Bandzug- cassette			FF, REW 85 - 180 g/cm Playback 40 - 70 g/cm	
3.	Bandlauf Kontrolle	Spiegel- cassette			Band darf nicht geknittert werden	Überprüfen Sie beide Lauf- richtungen
4.	Kopfazimuth Abgleich	10 KHz -10dB MTT-114	Schließen Sie ein Voltmeter (AC, mV) und Oszilloskop an den REC-Ausgang vom Receiver	Kopfeinstell- schraube	daß die Ausgangspegel L und R max. und phasengleich sind. Abgleich in beiden Laufrichtungen durchführen.	Überprüfen Sie nach der Ein- stellung Ab- gleichpunkte 1-3
5.	Bandgeschwin- digkeit und Gleichlauf Kontrolle	3KHz, -10dB (MTT - 111)	Frequenzzähler an REC-Ausgang		3010 ± 60Hz kleiner 0,23%	
6.	Bandumkehr Abgleich	TDK AD 120	Voltmeter an TP1 (+) und TP2 (-)	VR 901	3,5V transparen- tes Vorband 1,5V für magn. Band	

## 2. WIEDERGABEABGLEICH

(Führen Sie diesen Abgleich durch, nachdem Sie die mechanischen Einstellungen durchgeführt haben.)

Nr.	Position	Eingang / Testsignal	Testbänder	Ausgang / Testpunkt	Abgleichpunkt	Abgleich	Bemerkungen
1.	Dolby Kontrolle	AUX 1 5KHz		Voltmeter an TP3 (L) TP4 (R) und TP5 (GND)	Meßgerät bei au von 316mV zwis - Schalten Sie Do - Vermindern Sie Ausgangsspann als bei einer Te - Schalten Sie Do - Vermindern Sie niedriger ist als gangsspannung	den Eingangspege ung bei 5KHz soll S stfrequenz von 100 blby C ein. die Eingangsspanr die Ausgangsspan	y eine Spannung d TP4 anzeigt. el um 40dB, die 0-11dB höher sein 0Hz. nung bis Sie 30 dB nung. Die Aus- 11,5dB höher sein
2.	Abgleich Wiedergabe- pegel		400 Hz 200mVb/m (MTT-150)	Voltmeter an TP6 (L) TP7 (R) und TP5 (GND)	VR 100 (L) VR 200 (R)	180mV	
3.	Kontrolle der Wiedergabe Frequenz- charakteristik		120µS + 3180uS Testband MTT-216	Frequenzzähler an den Rec- Ausgang des Receivers		bis die ange- gebenen Spezifikationen erreicht werden	

## 3. AUFNAHME / WIEDERGABE ABGLEICH


Nr.	Position	Eingang / Testsignal	Testbänder	Ausgang / Testpunkt	Abgleichpunkt	Abgleich	Bemerkungen
1.	Vormag. Frequenz Charakteristik		Cassette einlegen und Aufnahme ein- schalten.	An TP8 und TP9 (L) oder TP10 und TP11 (R) Frequenz- zähler	OS 501 (bias OSC)	105KHz	Schalter Beat Cancel in Stellung I: 100-103KHz III: 107 - 110KHz
2.	Abgleich der Vormagneti- sierungs- spannung (bias level)	AUX 333Hz 10KHz 300 mV		Voltmeter und Klirrfaktormeß- brücke an TP8 und TP9 (L) oder TP10 und TP11 (R)	` '	Metall 50mV Spezial 30mV Normal 20mV	


## **MODEL DT-45P**


Nr.	Position	Eingang / Testsignal	Testbänder	Ausgang / Testpunkt	Abgleichpunkt	Abgleich	Bemerkungen
3	Abgleich Bias-Falle		TDK Metall Cassette	Voltmeter an TP12 (L), TP13 (R) und TP14 (GND)	L501 (L) L601 (R)	daß in der Metall- position minimale Ausgangs- spannung auch wenn der Schalter Beat Cancel von I nach III geschaltet wird.	Spannung muß Stellung II (Beat Cancel) kleiner
4.	Abgleich Aufnahme- pegel	AUX 1 400 Hz 300mV	Metall: TDK AC-712 Spezial: TDK AC-512 Normal: A BEX TCC- 102 A	Klirrfaktormeß- gerät und Voltmeter an TP6 (L), TP7 (R) und TP5 (GND)	VR500 (L) VR600 (R)	- Eingansspannung so einstellen, daß Ausgangsspannung 180mV beträgt - VR500 u. VR600 so einstellen, daß die K3 Verzerrungen bei der Wiedergabe < 3% - Wenn der Klirrfaktor größer ist oder der Frequenzgang bei Wiedergabe entspricht nicht den Anforderungen von Punkt 5,6 oder 7, vergrößem oder verkleinern Sie den Aufnahmepegel.	

Nr.	Position	Eingang / Testsignal	Testbänder	Ausgang / Testpunkt	Abgleichpunkt	Abgleich	Bemerkungen
5	Aufnahme / Wiedergabe Frequenz Charakte- ristik Abgleich Spezial	AUX 1 400Hz 300mV 40Hz-12,5KHz 300mV (OVU) - 25dB	TDK AC-512	Voltmeter an REC Out vom Receiver	L 502 (L) L 602 (R)	Probeaufnahme wiedergeben, Einstellung so, daß der angege- bene Frequenz- gang erreicht wird.	Überprüfen Sie die Ausgangs- spannung in Stellung Dolby B und C (Wert 315 mV)
6.	Abgleich Normal		A BEX TCC- 102 A	wie oben		Überprüfung der angegebenen Frequenzgang Charakteristik, sollte L502 oder L602 verändert werden müssen, überpr. Sie Pos. 5 noch einmal	
7.	Abgleich Metali		TDK AC-712	wie oben		Überprüfung der angegebenen Frequenzgang Charakteristik, sollte L502 oder L602 verändert werden müssen überpr. Sie Pos. 5 noch einmal.	

# LAGEPLAN DER ABGLEICHPUNKTE









# SCHALTUNG UND ANSCHLUSSPLAN DER INTEGRIERTEN SCHALTUNGEN


IC300, 400: AN7370K




### IC700: M51143AL



### IC900: μPD7538




### IC901: BA6109



### MODEL DT-45P

# **ZEITDIAGRAMM AUTO-REVERSE**



\_

- 52 -

00 - P03

21~P23 TOUT:P21 30~P33


10~P43


80~P83

90 - P93

:00~P103

## **VERDRAHTUNGSPLAN**






### Hinweis:

- 1. Die Farben der hier angegebenen Kabel können von denen im Gerät abweichen.
  - BRN .... Braun
  - RED .... Rot
  - ORG .... Orange
  - YEL .... Gelb
  - GRN .... Grün
  - BLU .... Blau
  - PPL .... Purpur
  - GRY .... Grau
  - WHT .... Weiß
  - BLK .... Schwarz
- 2. Mit \( \frac{1}{2} \) gekennzeichnete Teile sind Sicherheitsbauteile. Sollte ein Auswechseln erforderlich sein, so sind diese Spezialteile zu verwenden.

- 57 -

- 56 -

8 9



### Hinweis:


- 1. Einheit für C und R.
  - C .... kein Symbol; µf P-Symbol; PF
  - R .... kein Symbol; Ohm K-Symbol; K Ohm


M-Symbol; M Ohm

Für alle nicht bezeichneten Widerstände gilt eine Belastbarkeit von 1/4 W.


- Alle angegebenen Spannungen wurden mit einem Digital-Voltmeter gemessen (Ri = 1 M Ohm)
- Die mit Less und A gekennzeichneten Teile sind Sicherheitsteile; beim Austausch daher nur die vorgeschriebenen Teile verwenden.
- 4. Änderungen vorbehalten.

### **TRANSISTORS**





- 60 -




#### Hinweis:

- 1. Einheit für C und R.
  - C .... kein Symbol; µf P-Symbol; PF
  - R .... kein Symbol; Ohm K-Symbol; K Ohm M-Symbol; M Ohm

Für alle nicht bezeichneten Widerstände gilt eine Belastbarkeit von 1/4 W.


- Alle angegebenen Spannungen wurden mit einem Digital-Voltmeter gemessen (Ri = 1 M Ohm)
- 3. Die mit und ▲ gekennzeichneten Teile sind Sicherheitsteile; beim Austausch daher nur die vorgeschriebenen Teile verwenden.
- 4. Änderungen vorbehalten.

### **TRANSISTORS**




## LEITERPLATTEN


## MAIN P.C.B.




## MECHA CONT P.C.B.




# DOLBY AMP P.C.B.



DOLBYIND P.C.B.



TAPE IND P.C.B.




0 802


LAMPP.

### LEITERPLATTEN


### MAIN P.C.B.




### MECHACONT P.C.B.




### DOLBYAMPP.C.B.



DOLBYIND P.C.B.




TAPE IND P.C.B.





LAMPP

## MECHA CONT P.C.B.




## SW P.C.B.






0

## DOLBY IND P.C.B.




INR B ------- C


# TAPE IND P.C.B.



LAMP P.C.B.




# EXPLOSIONSZEICHNUNG DES GEHÄUSES



		T
Pos Nr.	E-Teil Nr.	Bezeichnung
1	M04208100	Top Cover
2	M04207115	Cabinet (Cass Tray)
3 .		Holder-L (L)
4		Holder-L (R)
5	M04208200	Knob (Dolby/Beat/Tape Selector)
6		LED P.C. Board
7		LED P.C. Board
8	M04208202	Push Button
9.	M04207135	Window
10	M04208201	Push Button
11		SW P.C.Board
12 13		Holder Holder
14		Mecha Control P.C. Board
15		Audio P.C. Board
16		Dolby P.C. Board
17		Pully Ass'y
18		Hodler
19		Stopper
20		Spring
21	M04208180	Bushing
22		Sponge
23		Dial Cord Ass'y
24		Holder
25		Holder
26		Spacer
27		Mechanism Ass'y
28		Holder
29	M04208761	Leaf Spring
30		Holder
31		Hodler-L
32		Holder-L
33 34		Holder-L
35	M04208754	Cabinet Back Roller
36	M04208750	Damper
37	M04208753	Roller
38	1110-1200700	Stopper
39	M04207192	Leg
40		Holder
41		Holder
42		
43		Pand
44	M04207139	Window
45		Holder
46		LED P.C.Board
47		Screw 2-3 x 6
48		Screw M3 x 4
49		Screw M3 x 4
50		Screw M2.5 x 12
51		Special Screw M3 x 11
52 53		Special Screw M3 x 13 Screw M2 x 4
54	•	Special Screw M2.5 x 6
55		Screw M3 x 30
56	-	Screw M2 x 12
57		Screw 2-3 x 6
58		Screw 3-2 x 6
59		Screw 2-3 x 14
60		Special Screw 2-3 x 24

Pos. Nr.	E-Teil Nr.	Bezeichnung
61 62 63		Screw M2 x 3 E-Ring φ4 Washer
·		·



Pos Nr.	E-Teil Nr.	Bezeichnung
1		Cam Motor Ass'y
2		Motor Base Ass'y
3		Flywheel Ass'y
4		Pinch Roller Ass'y
5		Head Stand Ass'y
6		Head Base Ass'y
2		Capstan Motor Ass'y
8		Gear Ass'y
8 – 1		Reel Rest Ass'y
1		Cam Motor Ass'y
42		Motor Angle
43	M04207551	Motor Ass'y
45		Capacitor
201		Screw
205		Screw
2		Motor Base Ass'y
34		Motor Plate
36	M04200531	Planger Ass'y
204		Screw
3		Flywheel Ass'y
9		Washer
12	M04200756	Flywheel Ass'y A
13	M04200757	Flywheel Ass'y B
14	M04207714	Main Belt
15		Metal
4		Pinch Roller Ass'y
69	M04200720	Pinch Roller Arm Ass'y R
70	M04200721	Pinch Roller Arm Ass'y L
71	M04200780	Spring
72	M04200781	Spring
73	M04200782	Spring
74		Washer
5		Head Stand Ass'v
91		Head Stand B
92	M04200520	R/P/E Head
93		Head Holder Ass'y
94	M04200744	Head Gear A
95		Washer
96	M04200745	Head Gear
97		Bush
98	M04200789	Spring for Reverse
99		Head Azimuth Plate
100	M04200790	Spring
101		Head Azimuth Adjusting Screw
102		Rug
103		Shielding Wire Ass'y
104		Shielding Wire Ass'y
110		Light Tube B
111	M04200307	Transistor
112		Bush
207		Screw
200		Screw
208 209		Screw

Pos Nr.	E-Teil Nr.	Bezeichnung
6 75 76 77 78 79	M04200783 M04200784	Head Base Ass'y Head Base Head Slider Spring Spring Holder Plate
80 81 82 206		Washer Spring Boss Screw
7 38 40 41 115 201	M04207550	Capstan Motor Ass'y Capstan Motor Ass'y Rubber Screw Capstan Motor Base Screw
8 8 - 1 1 2	M04200739	Gear Ass'y Reel Rest Ass'y Chassis Ass'y Gear A
3 4 5 6		Washer Trigger Arm Trigger Arm B Spring
7 8 16 17	M04200764 M04200740	Spring Cam Gear Reel Chassis Ass'y P.C.B-B
18 19	M04200741	Assist Gear Washer
20 21	M04200634 M04200767	Tension Ass'y Spring
21	M04200767 M04200703	F Reel Ass'y
23	M04200703	R Reel Ass'y Washer
25 26	M04200607	Washer FR Arm Washer
27 28 29	M04200396	wasner REC Switch Holder P.C.B-A
30	M04200376	Leaf SW
31	M04207399	Photo Sensor
. 32	M04200742	Gear H
33	M04200734	Gear G
.46 61	M04200326	Diode SR-1-K-2 Reverse Arm
62		Cue Arm
63		FR Lever Ass'y
64	M04200768	Spring
65		Screw
66		Arm A Ass'y R
67 68	M04200769	Arm A Ass'y L Spring
84	M04200786	Spring
85		Break Plate Ass'y
86	M04200787	Spring
87	140,400,700	Timing Arm
88	M04200786	Spring

Pos Nr.	E-Teil Nr.	Bezeichnung
Pos Nr.  107 108 109 201 202 203 206 210	E-Teil Nr.  M04200327	P.C.B Diode TLR121 Light Tube A Screw Screw Screw Screw Screw Screw Screw

Pos Nr.	E-Teil Nr.	Bezeichnung
1031111		
<b></b>		Dioden
D351	M07060320 M07060320	1S2473 1S2473
D451 D500	M07113321	152473
D500	M07113321	152471
D502	M07113321	152471
D503	M07113321	152471
D504	M07060320	152473
D505	M07060320	1S2473
D506	M07060320	1S2473
D507	M07060320	1S2473
D508	M05241320	1K34A
D607	M07060320	1S2473
D608	M05241320	1K34A
D800	M04207326	LED SLP275B (DOLBY IND.)
D801	M04207326	LED SLP275B (DOLBY IND.)
D802	M04207368	LED SLF206D (TAPE A)
D803	M04207368	LED SLF206D (TAPE B)
D851	M04207326	LED SLP275B (SYNC)
D900	M07060320	152473
D901	M04207322	1SR35-20
D902 D903	M04207322 M07060320	1SR35-20 1S2473
	M07060320	152473
D904 D905	M07060320	1 182473
D906	M07060320	152473
D907	M04207329	RD8R1EB1
D908	M04207322	1SR35-20
D909	M04208322	HZ4ALL
		Transistoren
Q100	M04207346	2SC2389(S)
Q101	M04207346	2SC2389(S)
Q102	M07387303	2SC1740SP(S)
Q103	M07387303	2SC1740L(S)
Q104	M07387303	2SC1740L(S)
Q105	M07387303 M04207358	2SC1740SP(S)
Q106 Q200	M04207358 M04207346	2SA1038(S) 2SC2389(S)
0201	M04207346 M04207346	2SC2389(S)
0202	M07387303	2SC1740SP(S)
0203	M07387303	2SC1740L(S)
Q204	M07387303	2SC1740L(S)
Q205	M07387303	2SC1740SP(S)
Q300	M07387303	2SC1740SP(S)
Q351	M05255300	2SK381(E)
Q352	M04207301	2SA933SP(S)
Q353	M07387303	2SC1740SP(S)
Q354	M04207301	2SA933SP(S)
Q451	M05255300	2SK381(E)
Q454	M04207301	2SA933SP(S)
Q500 Q501	M07387303 M07387303	2SC1740SP(S)   2SC1740SP(S)
Q502	M07387303 M07729301	2SC2878(B)
Q503	M04207301	2SA933L(S)
Q504	M07387303	2SC1740L(S)
1 4004	11107307303	2001770210/

Q505 Q506 Q507 Q508 Q509	E-Teil Nr. M07387303 M04207347	Bezeichnung	
Q506 Q507 Q508		00047400745	
Q507 Q508	MANA207247	2SC1740SP(S)	
Q508		2SD667(C) or (D)	
1	M07387303	2SC1740SP(S)	
I Obna I	M07387303	2SC1740SP(S)	
1	M04207346	2SC2389(S)	
Q510	M04207346	2SC2389(S)	
Q511	M04207369	2SB647(C) or (D)	
Q550	M07314303	2SC2001(K)	
Q551	M07387303	2SC1740L(S)	
Ω552	M07387303	2SC1740L(S)	
Q553	M07387303	2SC1740SP(S)	
Q554 Q600	M07387303 M07387303	2SC1740SP(S) 2SC1740SP(S)	
2601	M07387303	2SC1740SP(S)	
2602	M07729301	2SC2878(B)	
Q603	M04207301	2SA933L(S)	
Q604	M07387303	2SC1740L(S)	
2605	M07387303	2SC1740E(S)	
Q650	M07314303	2SC2001(K)	
Q651	M07387303	2SC1740L(S)	
Q700	M05255300	2SK381(E)	
0900	M04207301	2SA933SP(S)	
Q901	M07387303	2SC1740SP(S)	
Q902	M07387303	2SC1740SP(S)	
Q903	M07387303	2SC1740SP(S)	
Q904	M07387303	2SC1740SP(S)	
Q905	M04207380	2SC3246(H) or (J)	
Q906	M07387303	2SC1740SP(S)	
Q907	M04207301	2SA933SP(S)	
Ω908	M07314303	2SC2001(K)	
Q909	M04207380	2SC3246(H) or (J)	
Q910	M07387303	2SC1740SP(S)	
Q911	M07387303	2SC1740SP(S)	
Q912	M07387303	2SC1740SP(S)	
Q913	M03787303	2SC1740SP(S)	
Q914	M07387303	2SC1740SP(S)	
Q915	M04207301	2SA933SP(S)	
Q916 Q917	M04207301	2SA933SP(S)	
Q917	M07387303	2SC1740SP(S)	
<u> </u>			
		IC's	
IC300	M04207330	AN7370K	
1C400	M04207330	AN7370K	
IC700	M04207342	M51143L	
IC900	M04207349	μPD7538-044	
IC901	M04207348	BA6209	
	Elektrische Bauteile		
1300			
L300	M04207529	COIL (22mH)	
L301 L400	M04207527 M04207529	COIL (36mH)	
L400	M04207529 M04207527	COIL (22mH) COIL (36mH)	
L501	M04207527 M04207519	COIL (36mH)	
L502	M04207520	COIL (15MH)	
	120/320		


Pos Nr.	E-Teil Nr.	Bezeichnung
L601 L602 L900 L901 L902 LA851 OS501 S801 S802 S803 S804 VR100 VR500 VR500 VR501 VR502 VR503 VR600 VR901	E-Teil Nr.  M04207519 M04207520 M04207510 M04207510 M04207565 M04207528 M04207361 M04207361 M04207361 M04207417 M04207419 M04207419 M04207413 M04207419 M04207419 M04207419 M04207411 M04207411 M04207411 M04207411	COIL (15mH) COIL (100µH) COIL (100µH) COIL (100µH) LAMP OS BLOCK SW-SLIDE (BEAT CANCEL) SW-SLIDE (TAPE SELECT) SW-SLIDE (DOLBY) SW-PUSH (TAPE A/B REWIND) VR-SEMI-50K(B) VR-SEMI-50K(B) VR-SEMI-5K(B) VR-SEMI-5K(B) VR-SEMI-5K(B) VR-SEMI-3K(B) VR-SEMI-3K(B) VR-SEMI-3K(B) OSC

## PLATTENSPIELER : MODEL LT-45P

## **DEMONTAGEANLEITUNG**


### 1. Entfernen der Bodenplatte

1) Lösen Sie die fünf Befestigungsschrauben 13 (siehe Abb.9) und nehmen Sie die Bodenplatte ab.




#### 2. Entfernen des Staubschutzdeckels

1) Entfernen Sie die vier Schrauben 14 (siehe Abb. 10)




### 3. Ausbau des Tonarm-Chassis

1) Nehmen Sie den Staubschutzdeckel ab (siehe Absch. 2) 2) Schrauben Sie die vier Schrauben 15 heraus (siehe Abb. 11).



#### 4. Ausbau des Tonarmsockels


- 1) Bauen Sie das Tonarmchassis aus (siehe Absch. 3).
- 2) Entfernen Sie die zwei Schrauben 16 und nehmen Sie die in Abb. 12 gezeigt Abdeckung ab.
- 3) Lösen Sie die beiden Schrauben 17 und ziehen Sie die Führungswelle des Tonarms heraus.
- 4) Da der Tonarm mit dem Antriebsseil verbunden ist, entfernen Sie den Sprengring und ziehen Sie das Zahnrad ab (siehe Abb. 12).



### 5. Ausbau von Tonarm und System


DerTonarm kann ausgebaut werden, wenn das Tonarmchassis entfernt wurde (siehe Absch. 3).

1) Entfernen Sie die beiden Schrauben 18 (siehe Abb. 13) und nehmen Sie den Tonarm ab.




### MODEL LT-45P

- 2) Wie in Abb. 14 gezeigt, schrauben Sie die 2 Schrauben 19 heraus und ziehen den Tonarm ab.
- 3) Das System kann ausgewechselt werden, nachdem die beiden Schrauben 20 gelöst wurden.




#### 6. Entfernen des Plattentellers

- 1) Nehmen Sie die Gummimatte ab und drehen Sie den Plattenteller in die gezeigt Stellung (Abb.15).
- 2) Entfernen Sie den Antriebsriemen vom Motor und ziehen Sie den Sprengring von der Plattentellerwelle.
- Der Plattenteller kann nun abgezogen werden.




#### 7. Ausbau des Antriebmotors

1) Die 3 Befestigungsschrauben 21 sind zu lösen (Abb.21).



### 8. Ausbau der Hauptleiterplatte

- 1) Entfernen Sie die Bodenplatte (siehe Absch.1).
- 2) Die Leiterplatte ist mit den vier Schrauben 22 befestigt (siehe Abb.17)



### **ABGLEICHANLEITUNG**

Schließen Sie den Plattenspieler an den Receiver DA-R45P an.

### 1. Einstellung des horizontalen Motors (Tonarm)

1-1 Unterbrechen Sie die Lötverbindung TP1.

Legen Sie an TP2 / T/M STP) und TP3 (GND) eine Gleichspannung von 9V an.

**Hinweis:** Schalten Sie in die Spannungsversorgung (DC 9V) einen Vorwiderstand.

Nehmen Sie den Staubschutzdeckel ab, siehe Seite 71 Abschnitt 3.

1-2 Legen Sie eine Schallplatte auf.

1-3 Bringen Sie den Tonarm mittels der Tasten Phono und Manual über die Schallplatte. Drücken Sie die Phonotaste nochmal um den Arm zu stoppen.

1-4 Durch justieren der Tonarmhöhenschraube stellen Sie den Abstand zwischen Nadel und Plattenoberfläche auf 4,0 mm  $\pm$  0,5 mm ein.

### 2. MRPS/Abgleich für die Plattenerkennung, Tracking Abgleich und Aufsetzpunkteinstellung

2-1 Bringen Sie den Tonarm über eine Leerrille (z.B. zwischen zwei Musikstücken).

2-2 Lassen Sie den Tonarm in der UP-Stellung und verbinden Sie einen Gleichspannungsmesser mit TP4 (MRPS  $^{\prime}$  UP) und TP3 (GND) und stellen Sie mit VR2 eine Gleichspannung von 2.5V  $\pm$  0,1V ein.

Hinweis: Drehen Sie zuerst den Trimmer VR2 bis zum rechten Anschlag, beginnen Sie dann mit der Einstellung. 2-3 Heben Sie die Unterbrechung an TP1 wieder auf.

2-4 Den Plattenspieler mittels der Tasten Phono und Manual starten. Sobald der Tonarm mit der Abtastung der Schallplatte beginnt, diesen durch Drücken der MANUAL und PHONO Tasten heben und senken. Justieren Sie den Exzenterstift solange bis die Auf- und Abbewegung des Tonarms gleichmäßig verläuft.

Ziehen Sie die Sicherungsschraube nach dem Abgleich an.

2-5 Legen Sie eine Testschallplatte auf und stellen sie mit VR1 den Aufsetzpunkt ein (Wert 25 zählen).

2-6 Überprüfen Sie, daß kein Verbindungskabel eingeklemmt ist.

### 3. Abgleich der Muting-Empfindlichkeit

3-1 Schließen Sie an TP5 und TP6 einen Signalgenerator an (1KHz, 30mV, -90dBV). Verbinden Sie mit TP7 (MRPS-DOWN) und TP3 (GND) ein Voltmeter (DC-Bereich) und stellen Sie mit VR3 0V ein.

#### 4. Einstellen der Plattenteller Drehzahl

4-1 Verbinden Sie mit TP8 (L) oder TP9 (R) und TP3 (GND) einen Frequenzzähler und spielen Sie eine Testschallplatte ab. (Geschw. 33 1/3)


4-2 VR4 so abgleichen, daß der Frequenzzähler 3000 ± 10Hz anzeigt.

4-3 Den Plattenspieler auf 45 Upm. umschalten und mit VR5 eine Frequenz von 4050 + 10Hz einstellen.

4-4 Überprüfen Sie nochmal die 33 1/3 Upm. Stellung (Frequenz = 3000 ± 10Hz)


Stellen Sie sicher, daß die Gleichlaufschwankungen kleiner als 0,15% sind.

## LAGEPLAN DER ABGLEICHPUNKTE




# SCHALTUNG UND ANSCHLUSSPLAN DER INTEGRIERTEN SCHALTUNGEN


IC2: IR2403




IC5: M52034




IC3, 6, 7: M5218L




IC4: M51143L



## **VERDRAHTUNGSPLAN**







# Hinweis:

- Die Farben der hier angegebenen Kabel können von denen im Gerät abweichen.
  - BRN .... Braun
  - RED .... Rot
  - ORG .... Orange
  - YEL .... Gelb
  - GRN .... Grün
  - BLU .... Blau
  - PPL .... Purpur
  - GRY .... Grau
  - WHT .... Weiß
  - BLK .... Schwarz
- Mit gekennzeichnete Teile sind Sicherheitsbauteile. Sollte ein Auswechseln erforderlich sein, so sind diese Spezialteile zu verwenden.

### **SCHALTBILD**






#### Hinweis:


- 1. Einheit für C und R.
  - C .... kein Symbol; µf P-Symbol; PF
  - R .... kein Symbol; Ohm K-Symbol; K Ohm M-Symbol; M Ohm

Für alle nicht bezeichneten Widerstände gilt eine Belastbarkeit von 1/4 W.

- Alle angegebenen Spannungen wurden mit einem Digital Voltmeter gemessen (Ri = 1 M Ohm)
- 4. Änderungen vorbehalten.

### **TRANSISTORS**





CHICH

CHIOS

CM103


CHION

PHONOP.C.B.

PHONO


SPEED






-82-

# EXPLOSIONSZEICHNUNG DER TONARMMECHANIK



Pos Nr.	E-Teil Nr.	Bezeichnung
1		Arm Chassis
2		Holder-L
3		Pully (A)
4		Interrupter P.C.Board M
5		Holder-L (B)
6	M04200716	Belt
7	M04200633	Pully (B)
8		Bearing
9	M04200737	Worm Gear
10	M04200553	Motor Ass'y
12	M0.42000070	Motor Band
13 14	M04200678	Guide Shaft
15	M04200738	Horizontal Gear
16		Roller Cushion
17	M04200722	Roller
18	10104200722	Base Shaft
19		Eccentric Pin
21		Relaying P.C.Board
22		Mold Holder
23		Spring
24	M04200650	Lever Ass'y
25	M04200679	Mold Bearing
26		Unit Cover
27	M04200305	Interrupter A
28	M04207600	Tonearm Ass'y
30	M04200255	Dial Cord Ass'y
31	M04200530	Solenoid Ass'y
32	M0641 C345	Needle (3D-54M)
33	M04207614	Protector
34		Spring
36	M04200677	Shaft
37		Arm Cover
39		Screw 2-2 x 4
41		Screw 3-2 x 6
43		Screw M2.6 x 3 Screw M2.6 x 4
45		E-Ring \$\phi 1.5
46		Washer
47		Screw M3 x 10
48		Clamper
49		Lug Terminal
50	M04200375	Reef Switch
55		Holder (L)
. 56		Rubber Cuhsion
57	M04207353	Interrupter (B)
58		E-Ring φ4
59		E-Ring φ2.5
60	4	Spring
61		E-Ring φ3
62		Washer
63		E-Ring φ2
		1

# **EXPLOSIONSZEICHNUNG DES GEHÄUSES**



Pos Nr.	E-Teil Nr.	Bezeichnung
1		Cabinet Ass'y
2		Cabinet (Back)
3	M04207130	Dust Cover
4	M04207191	Leg
5	M04207620	Platter
6	M04207137	Plate
7	M04207203	Knob (Sensitivity)
8	M04207204	Knob (Inverse)
9	M04207600	Tonearm Ass'y
10	M04207140	Hinge Ass'y
11	M04207675	Center Shaft Ass'v
	M04207713	Belt
12		
13	M04207390	SW-Spring
14		Holder
15		Holder
16		Plate
17		Holder
18		Sponge
19		Spacer
20		Holder
21		Holder
22		Connector P.C.Board
23		Main P.C.Board
24		Lamp P.C.Board
25	M04207552	Motor Ass'y
	10104207552	LED P.C.Board
26		Holder
27		Screw M3 x 4
28		
29		Screw 2-3 x 6
30		Screw M2.5 x 5
31		Screw M2.6 x 6
32		Screw 1-3 x 20
33		Screw 1-2 x 14
34		Screw 1-3 x 12
35		Screw 1-3 x 14
36		Screw M2 x 8
37		Screw M2.6 x 4
38	M04207622	T-T Sheet
00		
	1	
	1	

## **ERSATZTEILLISTE**

Hinweis


Die in der Stückliste mit und A markierten Teile sind speziell für diese Geräte ausgelegt.

Sollte ein Auswechseln erforderlich sein, so sind diese Spezialteile zu verwenden.

Pos Nr.	E-Teil Nr.	Bezeichnung
		Dioden
D1	M07568320	DS135E
D2	M07568320	DS135E
D3	M07568320	DS135E
D4	M07568320	DS135E
D5	M07060320	152473
D6	M07060320	1S2473
D7	M07060320	1S2473
D8	M07060320	1S2473
D9	M07060320	1S2473
D10	M07060320	152473
D11	M07060320	1S2473
D12	M04207345	RD6R2EB2
D13	M07060320	152473
D14	M07060320	1S2473
D15	M07060320	152473
D16	M07060320	1S2473
D17	M07060320	152473
D18	M07060320	1\$2473
D19	M07060320	1S2473
D20	M07060320	1S2473
D21	M04207326	LED SLP275B (45 rpm IND.)
D22	M04207326	LED SLP275B (33 rpm IND.)
D24	M07060320	1S2473
D25	M07060320	152473
		Transistoren
Q1	M07387303	2SC1740SP(S)
Q2	M07387303	2SC1740SP(S)
Q3	M04207301	2SA933SP(S)
Q4	M04207301	2SA933SP(S)
Q5	M07387303	2SC1740SP(S)
<b>Q</b> 6	M07387303	2SC1740SP(S)
<b>Q</b> 7	M07314303	2SC2001(K)
Q8	M04207309	2SA952(K)
<b>Q</b> 9	M05255300	2SK381(E)
Q10	M07314303	2SC2001(K)
Q101	M05255300	2SK381(E)
Q201	M05255300	2SK381(E)
		IC's
101	MAD 4207040	T
IC1	M04207343	MSM4538B
IC2	M04207335	IR2403
IC3	M05225312	M5218L
IC4	M04207342	M51143L
IC5	M04207344	M52034
IC6	M05225312	M5218L
IC7	M05225312	M5218L

Pos Nr.	E-Teil Nr.	Bezeichnung
	Elek	trische Bauteile
R93 S101 S102 S301 VR1 VR2 VR3 VR4 VR5	M04207454 M04207354 M04207360 M04207415 M04207414 M04207412 M04207413 M04207565	R-FUSE-10 SW-PUSH (33/45 INVERSE) SW-SLIDE (SENSITIVITY) SW-SPRG (EJECT) VR-SEMI-500K (ARM POSI.) VR-SEMI-200K (MPSS UP) VR-SEMI-1M (MPSS DOWN) VR-SEMI-1K (33 rpm) VR-SEMI-3K (45 rpm) LAMP (FUNCTION IND.)

## **VERPACKUNGSHINWEISE**



# **CASSETTENDECK DT 62**

Technische Daten DT-62P CASSETTENDECK

Typ Bandgeschwindigkeit Signal/Rauschabstand Dolby NR AUS Dolby NR EIN

58dB 68dB


Frequenzgang Normal Spezial Metall


30 - 16.000 Hz 30 - 17.000 Hz 30 - 18.000 Hz

4 Spur 2Kanal Stereo

4,76 cm/sek.

#### Bedienung





#### Cassettendeck DT-62P

7. Funktionsanzeige (Tape)

Dieser Indikator leuchtet auf, wenn das Cassettendeck in Betrieb gesetzt wird.

#### 8. Synchro (Synchron Aufnahme Anzeige)

9. Tape A Anzeige

Diese Anzeige leuchtet, wenn Cassettendeck A in Betrieb ist.

10. Dolby NR Anzeige

Diese Anzeige leuchtet, wenn Dolby eingeschaltet ist.

11. Tape B Anzeige

Diese Anzeige leuchtet, wenn Cassettendeck B in Betrieb ist.

12. REW

Wenn dieser Knopf gedrückt wird, spult Cassettendeck A zurück.

13. Bandsortenschalter (Tape Selctor) Cassettendeck A

Spezial: Für Spezial- oder Chrombänder Normal: Für Normalbänder

Normal: Für Normalbänder Metall: Für Reineisenbänder

14. REW

Wenn dieser Knopf gedrückt wird, spult Cassettendeck B zurück.

#### 15. Dolby NR (Dolby NR Schalter)

16. Bandsortenschalter (Tape Selector) Cassettendeck B


#### **CASSETTENDECK TYP DT-62P**

#### **DEMONTAGEANLEITUNG**

1. Entfernen des Gehäuseoberteils

1) Schrauben Sie die sechs Befestigungsschrauben 5 heraus (siehe Abb. 4).


2) Das Gehäuseoberteil kann nun in angegebener Pfeilrichtung abgezogen werden.



Entfernen der unteren Blende

1) Entfernen Sie die Befestigungsschraube 6 und lösen Sie die Schraube 7 (siehe Abb. 5.).

2) Lösen Sie die Klammern, die die Blende auf der rechten Seite sichern und ziehen Sie die linke Seite etwas nach vorne. Drücken Sie die Blende in Pfeilrichtung nach oben.




3. Ausbau der Frontblende

 Entfernen Sie die drei Schrauben 8 (Abb. 5).
 Ziehen Sie die untere Seite der Frontblende nach vorne und drücken Sie die Blende nach oben.

4. Ausbau der Mechanik-Steuerplatine

 Lösen Sie die zwei Schrauben 9 (siehe Abb. 4.).
 Ziehen Sie die Stecker CN904 und CN905 ab und entfernen Sie die beiden Plastiknieten.

3) Ziehen Sie die Platine in Richtung Frontblende und dann in angegebener Pfeilrichtung nach oben.



#### Ausbau der Cassettenmechanik

Entfernen Sie das Gehäuseoberteil, die untere Blende und die Frontblende (siehe Absch. 1, 2 u. 3).
 Drücken Sie den Knopf "Push", damit die Cassettenschub-

lade ausfährt.


 Entfernen Sie die Schraube 10, nehmen Sie die den "Stopper" heraus und ziehen Sie die Schublade weiter heraus (Abb. 7.)


4) Lösen Sie die beiden Befestigungsschrauben 11 rechts und links von der Schublade.

5) Entfernen Sie die vier Schrauben 12 (Abb. 8)

6) Die Schublade (Cassettenmechanik) kann nun nach oben


da sie rechts und links noch geklammert ist (Abb. 7).






# **DEMONTAGE DER CASSETTENMECHANIK**

# 1. Vorderseite der Mechanik







1 - 7

2 - 17


2 · 16






#### 2. Rückseite der Mechanik


- 1) 2 45 Zahnrad M
  - 2 49 Zahnrad P
  - 2 69 Halterung FL
- 3 58 Schwungmasse
- 3 64 Antriebsriemen (Haupt)



- 2) 2 46 Trigger Arm M
  - 2 50 Trigger Arm P
  - 2 52 Spule (Solenoid)



- 3) 3 22 Spulenchassis
  - 3 26 Wickelmotor
  - 3 32 Sensor kompl.
  - 3 51 Spule (Solenoid)



# **ABGLEICHANLEITUNG**

#### Vor dem Abgleich

- · Verbinden Sie den Cassettenrecorder mit dem Receiver.
- Bevor Sie ein Testband einlegen, sollten Abgleichpunkte 1-3 der Anleitung durchgeführt werden.
- Reinigen und entmagnetisieren Sie die Tonköpfe und Andruckrollen.

#### Schalterstellung

Schalter	Position
Beat Cancel	FII
Bandsorte	Normal
Dolby NR	Aus

# 1. ABGLEICH DER MECHANIK

Nr.	Posit	ion	Testbänder, Werkzeuge	Ausgänge Testpunkte	Abgleichpunkt	Abgleich so	Bemerkungen
1	Kopf- und Bandführt		Kopflehre M-300		Kopf- und Band- führungsschrauben	das Kopf- und Band- führungselemente in der Richtigen, Position	
2	Bandzug Kontrolle		Bandzugkassette			FF, REW 85-180 g/cm Playback 40-70 g/cm	
3	Bandlauf Kontrolle		Spiegelkassette			daß das Band nicht geknittert wird	Überprüfen Sie beide Lauf- richtungen.
4	Kopf Azim Abgleich	nuth	10KHz 10dB (MTT-114)	Schließen Sie ein Voltmeter (AC, mV) und ein Oszilloskop an den REC Ausgang vom Receiver	Kopfeinstell- schraube	daß die Ausgangs- pegel L und R max. und phasen- gleich sind. Ab- gleich Tape A und Tape B.	Überprüfen Sie nach der Einstellung Abgleichpunkte 1-3.
5	Abgleich Bandge- schwin- digkeit	Tape A Normal	3KHz,-10dB MTT-111	Frequenzzähler an TP1 und TP2.	VR 901 Wiedergabebetrieb	3000Hz	
	Gleich- lauf- kontrolle	Tape A doppel- te Ge- schwin- digkeit			VR900 Betriebsart Dubbing	6000Hz	Legen Sie eine Test kassette in den Re- corder B, damit Dubbing einge- schaltet werden kann.

# **MODEL DT-62P**

Nr.	Posi	tion	Testbänder, Werkzeuge	Ausgänge Testpunkte	Abgleichpunkt	Abgleich so	Bemerkungen
5	Tape B Standard Geschwin- digkeit			Frequenzzähler an TP3 und TP2	VR 903 Wiedergabebetrieb	3000 Hz	
					VR 902 Betriebsart: Dubbing	6000Hz	in der Betriebsart Dubbing löscht Tape B, schließen Sie deshalb die ange- gebenen Punkte kurz.

# 2. WIEDERGABEABGLEICH

Führen Sie diesen Abgleich durch, nachdem Sie die mechanischen Einstellungen durchgeführt haben.

Nr.	Position	Eingang Testsignal	Testbänder	Ausgang Testpunkt	Abgleichpunkt	Abgleich so	Bemerkungen
1	Abgleich Wiedergabepegel		400Hz 200mVb/m (MTT-150)	VoltmeteranTP1 (L), TP4 (R) und TP2 (GND)	VR 100 (Tape A L) VR 150 (Tape B L) VR 200 (Tape A R) VR 250 (Tape B R)	540mV	
2	Kontrolle der Wiedergabe Frequenz Charakteristik		120µS + 3180uS Testband MTT-216 U	Frequenzzähler an den REC Aus- gang des Receivers		bis die ange- gebenen Spezifikationen erreicht werden.	

# 3. AUFNAHME / WIEDERGABE ABGLEICH


Nr.	Position	Eingang Testsignal	Testbänder	Ausgang Testpunkt	Abgleichpunkt	Abgleich so	Bemerkungen
1	Vormag. Frequenz Charakteristik		Testkassette einlegen und Aufnahme ein- schalten.	An TP5 und TP6 (L) oder TP7 und TP8 (R) Frequenz- zähler.	(Bias OSc)	105 KHz	Schalter Beat Cancel in Stellung I: 100-103 KHz III: 107-110 KHz


Nr.	Position	Eingang Testsignal	Testbänder	Ausgang Testpunkt	Abgleichpunkt	Abgleich so	Bemerkungen
2	Abgleich der Vor- magnetisierungs- Spannung (Bias Level)	AUX 1 333Hz/10KHz 300 mV		Voltmeter und Klirrfaktormeß- gerät an TP5 und TP6 (L) oder TP7 und TP8 (R)	Metall VR 501 (L) VR601 (R) Spezial VR502 Normal VR503	Metall 50mV Spezial 30 mV Normal 20 mV	
3	Abgleich Bias-Falle		TDK Metall Cass. (TDK AC 712)	VoltmeteranTP9 (L), TP10 (R), TP2 (GND)	L 501 (L) L 601 (R)	daß in der Metallposition gleiche mini- male Ausgangs- spannung, auch wen Schalter Beat Cancel von I nach III geschaltet wird.	die angezeigte Spannung muß in Stellung II (Beat Cancel) kleinerals in Stellung I u. II sein.
4	Abgleich Aufnahme Pegel	AUX 1 400Hz, 300mV	Spezial TDK AC 512 Metall TDK AC-712 Normal A BEX TCC-102A	Klirrfaktormeßgerät und Voltmeter an TP1 (L), TP4 (R) und TP2.	VR 500 (L) VR 600 (R)	Eingangsspannung (300mV±1dB) so einstellen, daß Ausgangsspannung 550mV beträgt VR 500 u. VR 600 so einstellen, daß die K3 Verzerrungen - 3% (Wiedergabe) Wenn der Klirrfaktor größer ist oder dur Frequenzgang bei Wiedergabe entspricht nicht den Anforderungen von Punkt 5,6 oder 7, vergrößern oder verkleinern Sie den Aufnahmepegel	Überprüfen Sie bei Normal und Metall eine Spannung von 550 mV ± IdBange- zeigt wird T H.C. Referenzwerte Normal 1,5 %

Nr.	Position	Eingang Testignal	Testbänder	Ausgang Testpunkt	Abgleichpunkt	Abgleich	Bemerkungen
5	Aufnahme Wiedergabe Frequenz Charakte- ristik Abgleich Spezial	AUX 1 400 Hz 300mV 40Hz - 12,5KHz 300mV (OVU) -25dB	TDK AC-512	Voltmeter an REC OUT vom Receiver	' '	Probeaufnahme wiedergeben, Ein- stellung so, daß der angegebene Frequenzgang erreicht wird.	Überprüfen Sie Ausgangsspannung 315mV auch wenr Dolby eingeschal- tet ist, wieder- holen Sie Position 5-7 bis alle ge- forderten Spezifi- kationen erreicht werden.
6	Abgleich Normal		A BEX TCC-102A	Voltmeter an REC OUT vom Receiver		Überprüfung des angebenen Fre- quenzgangs sollte L500, L600 ver- ändert werden müssen, überprüfen Sie Pos. 5 noch einmal.	
7	Abgleich Metall		TDK AC-712	Voltmeter an REC OUT vom Receiver		Überprüfung des angegebenen Fre- quenzgangs, sollte L500, L600 ver- ändert werden müssen, über- prüfen Sie Pos. 5 noch einmal.	

# LAGEPLAN DER ABGLEICHPUNKTE

# PB EQUALIZER AMP. P.C.B TP6 TP8 TP7 R250 VR100 VR200 PLAYBACK LEVEL ADJ. PLAYBACK LEVEL ADJ.







#### MODEL DT-62P

# SCHALTUNG UND ANSCHLUSSPLAN DER INTREGRIERTEN SCHALTUNGEN


# IC300, 400: TA7629P




IC505, 903: M5218L




IC701: μPD4052BC




IC702: M4066BP




IC703: M51143L



# IC900: μPD7538



# IC901, 902: BA6209




# MODEL DT-62P

# ZEITDIAGRAMM


IM	IPUT	TA-STOP TB-STOP (ALL STOP)	TA/TB MANUAL-(REW)	TA/TB MANUAL (FF)	TA/TB PLAY	REC / PLAY	REC/PAUSE
TA - STOP (83) H TB - STOP (A3) H (ALL STOP) (2A) H	Pi P2 Mi M2 Si S2		*L*	100		0	
TA-MANUAL  (88)  TB-MANUAL  (A8)  (REW)	P1 P2 M1 M2 S1 S2 @RM			"L" FORWARD	REVERSE O		
TA-MANUAL [89] <sub>H</sub> ←  TB-MANUAL [A9] <sub>H</sub> ←  (FF)	P <sub>1</sub> P <sub>2</sub> M <sub>1</sub> M <sub>2</sub> S <sub>1</sub> S <sub>2</sub> (4) RM	190 - 190 -	"L"		*L"————————————————————————————————————		
TA-PLAY (82)+ TB-PLAY (A2)+	P1 P2 M1 M2 S1 S2 A5 RM	0	150	"L"			
REC/PLAY (2D)H	P1 P2 M1 M2 S1 S2 A6 RM	13					
REC/PAUSE (2E)H	P1 P2 M1 M2 S1 S2 Ø	0	"L"REVERSE	"L" FORWARD	°L"	°."————————————————————————————————————	

#### MODLE DT-62P

# **VERDRAHTUNGSPLAN**



9




- 103 -


#### Hinweis:

- 1. Die Farben der hier angegebenen Kabel können von denen im Gerät abweichen.
  - BRN .... Braun
  - RED .... Rot
  - ORG .... Orange
  - YEL .... Gelb
  - GRN .... Grün
  - BLU .... Blau
  - PPL .... Purpur
  - GRY .... Grau WHT .... Weiß
- BLK .... Schwarz

  2. Mit gekennzeichnete Teile sind Sicherheitsbauteile. Sollte ein Auswechseln erforderlich sein, so sind diese Spezialteile zu verwenden.

# SCHALTBILD (1/2)






#### Hinweis:

- 1. Einheit für C und R.
  - C .... kein Symbol; µf P-Symbol; Pf
  - R .... kein Symbol; Ohm K-Symbol; K Ohm M-Symbol; M Ohm


Für alle nicht bezeichneten Widerstände gilt eine Belastbarkeit von 1/4 W.


- alle angegebnen Spannungen wurden mit einem Digital-Voltmeter gemessen (Ri = 1 M Ohm)
- 4. Änderungen vorbehalten.

#### **TRANSISTORS**



# SCHALTBILD (2/2)






#### Hinweis:

- 1. Einheit für C und R.
- C .... kein Symol; µF
  - P-Symbol; Pf
- R .... kein Symbol; Ohm
  - K-Symbol; K Ohm
  - M-Symbol; M Ohm
- Für alle nicht bezeichneten Widerstände gilt eine Belastbarkeit von 1/4 W.
- 2. Alle angegebenen Spannungen wurden mit einem Digital-Voltmeter gemessen (Ri = 1 M Ohm)
- 4. Änderungen vorbehalten.


#### **TRANSISTORS**




# MODEL DT-62P

#### LEITERPLATTEN


# MECHA CONT P.C.B.




# DOLBY AMP P.C.B.




# PB EQ P.B.C.




# LAMP P.C.B.




SW P.C.B.





# **EXPLOSIONSZEICHNUNG MECHANIK**




# **ERSATZTEILLISTE**

Pos Nr.	E-Teil Nr.	Bezeichnung ,
		Head Panel Ass'y Chassis Ass'y
2		Motor Ass'y
3 4	·	Capstan Motor Ass'y
		Head Panel Ass'y Guide Boss
5 7		Head Panel Ass'y
8		Panel Spring
9		Coller
10	M04208520	R/P Head
11	M04208524	E Head (TAPE B only)  Dummy Head (TAPE A only)
11 12	M04210524 M04208726	Head Spring
13	10104200720	Head Base
14		Panel Press Plate
102		Screw M2.6 x 4
108		Camera Screw M2 x 4
111		Screw M2 x 10.5 Screw M2 x 10
112 117		Washer φ2.1 x 5 x 0.2
122	M04208687	Steel Ball $\phi$ 1.5
2		Chassis Ass'y
1 2		Chassis Ass'y Pack Spring
3		Cassette Guide
4	M04208375	Leaf SW (PLAY)
6		Holder Spring
15	M04208720	Pinch Roller Ass'y
16 17	M04208763	Pinch Roller Spring Stopper
18		Rec SW
19	M04208755	T Roller Arm Ass'y
20		T Roller Arm Spring (R)
42		Lift Arm Ass'y
43 44		Lift Spring Lift Arm Spring
45	M04208730	M Gear
46		M Trigger Arm
47		Pause Arm Ass'y
48	M04208731	P Arm Spring
49 50	1 1004208731	P Gear P Trigger Arm
52	M04208530	Coil Ass'y
59		FL Metal (R)
67		Flywheel Patch Plate
68 69		Damper Spring FL Bracket
74		E Lever Stopper (A)
75		Spring
80	1	Bracket (A)
101		Screw M2 x 5
104		Tams Screw M2 x 5
105 106		Tapping Screw M2 x 4 , Tapping Screw M2.6 x 3
110		Camera Screw M2 x 3.5
114		E Ring φ2.0
118		Nylon Washer φ2.1 x 7 x 0.5
120		Nylon Washer

Pos Nr.	E-Teil Nr.	Bezeichnung
3		Motor Ass'y
22		Reel Base Ass'y
23	M04208701	T Reel Ass'y
24	M04208700	S Reel Ass'y
25	M04208764	Back Tension Spring
26	M04208550	Reel Motor Ass'y
27	M04208660	Turn Over Plate Ass'y
28	1110-1200000	Center Lever
29		Coller
30		Coller
31		Coller
32		Sensor Base Ass'y
		Brake Arm (L) Ass'y
33		
34		Brake Arm (R) Ass'y
35		Brake Spring
36		Coller Screw
37		Brake Lever
38		Coller
51	M04210530	Coil Ass'y
58	M04208756	Flywheel Capstan
64	M04208713	Main Belt
100		Screw M2 x 3
104		Tams Screw M2 × 4
108		Camera Screw M2 x 4
109		Camera Screw M2.6 x 5
115		E Ring φ2.0
119		Polyslider Washer $\phi$ 2.2 x 3.8 x 0.5
		Nylon Washer
120		INVIORI VVASREI
		Aurice Aurice
4		Capstan Motor Ass'y
61	M04210550	Main Motor Ass'y
63		M Bracket
65		Motor Rubber
66		Coller Screw
81		P.C.B Angle (TAPE A )
81		P.C.B Angle (TAPE B )
82		Connector Base Ass'y (TAPE A)
82		Connector Base Ass'y (TAPE B)
103		Screw M2.6 x 4
106		Tapping Screw M2.6 x 3
100		, appling solution
		•
1		
1		
l		
1		
	1	
	1	

# **EXPLOSIONSZEICHNUNG DES GEHÄUSES**



# **ERSATZTEILLISTE**

		r
Pos Nr.	E-Teil Nr.	Bezeichnung
1	M04208100	Top Cover
2	M04207116	Cabinet (Cass Tray)
3		Holder-L (L)
4		Holder-L (R)
5	M04208200	Knob (Dolby/Tape Selection)
6		Mechanism Ass'y (TAPE A)
7		SW P.C.Board
8	M04208202	Push Button (REW)
9	M04207136	Window
10	M04208201	Push Button
11		
12		Holder
13		Holder
14		Mecha Control P.C. Board
15		Audio P.C. Board
16	1	Dolby P.C. Board
17		Pully Ass'y
18		Hodler
19		Stopper
20		Spring
21	M04208180	Bushing
22		Sponge
23		Dial Cord Ass'y
24		Holder
25		Holder
26		Spacer
27		Mechanism Ass'y (TAPE B)
28		Holder
29	M04208761	Leaf Spring
30		Holder
31		Hodler-L
32		Rivet
33 34		Holder-L Cabinet Back
35	M04208754	Roller
36	M04208750	Damper
37	M04208753	Roller
38	10104208755	Stopper
39	M04207192	Leg
40	1110 7207 102	Holder
41		Holder
42		Holder
43		Pand
44	M04208137	Window
45		Holder
46		LED P.C.Board
47		Screw 2-3 x 6
48		Screw M3 x 4
49		Screw M3 x 4
50		Screw M2.5 x 12
51		Special Screw M3 x 11
52		Special Screw M3 x 13
53		Screw M2 x 4
54		Special Screw M2.5 x 6
55		Screw M3 x 30
56		Screw M2 x 12
57		Screw 2-3 x 6
58		Screw 3-2 x 6
59		Screw 2-3 x 14
60		Clamper
	L	<u> </u>

Pos Nr.	E-Teil Nr.	Bezeichnung
61 62 63		Screw M2 x 3 E-Ring φ4 Washer
	·	

# **ERSATZTEILLISTE**

Pos Nr.	E-Teil Nr.	Bezeichnung		
	Dioden			
D300	M07060320	1\$2473		
D310	M07060320	1\$2473		
D400	M07060320	1S2473		
D500	M07060320	1S2473		
D501	M07060320	1S2473		
D502	M07060320	1S2473		
D550	M05241320	1K34A		
D551	M07060320	1S2473		
D650	M05241320	1K34A		
D651	M07060320	1S2473		
D700	M07060320	1S2473		
D702	M07060320	1S2473		
D703	M07060320	1S2473		
D704	M07060320	1S2473		
D706	M04208320	RD8R2EB2		
D801	M04207326	LED SLP275B (DOLBY IND.)		
D802	M04207326	LED SLP275B (DOLBY IND.)		
D803	M04207368	LED SLF206D (TAPE A/B IND.)		
D804	M04207368	LED SLF206D (TAPÉ A/B IND.)		
D851	M04207326	LED SLP275B (SYNC)		
D871	M04208321	HZ4ALL		
D900	M07060320	1S2473		
D901	M07060320	1S2473		
D902	M07060320	1S2473		
D903	M04207322	1SR35-20		
D904	M07060320	1S2473		
D905	M04207322	1SR35-20		
D906	M04207322	1SR35-20		
D907	M04207322	1SR35-20		
D908	M04207322	1SR35-20		
D909	M04207322	1SR35-20		
D910	M07060320	1S2473		
D911	M04207322	1SR35-20		
D912	M07060320	1S2473		
Transistoren				
Q100	M07387303	2SC1740L(S)		
Q101	M07387303	2SC1740L(S)		
Q103	M07387303	2SC1740SP(S)		
Q104 Q150 Q151	M07387303 M07387303 M07387303	2SC17495 (3) 2SC1704SP(S) 2SC1704L(S) 2SC1704L(S)		
Q151	M07387303	2SC1704C(S)		
Q152	M07387303	2SC1704SP(S)		
Q153	M07387303	2SC1740SP(S)		
Q154	M04207346	2SC2389(S)		
Q155 Q156 Q200	M04207346 M04207358 M04207358	2SC2389(S) 2SC2389(S) 2SA1038(S) 2SC1704L(S)		
Q201 Q203 Q204	M07387303 M07387303 M07387303	2SC1740L(S) 2SC1740SP(S)		
Q250 Q251	M07387303 M07387303	2SC1740SP(S) 2SC1740L(S) 2SC1740L(S)		
Q252	M07387303	2SC1740SP(S)		
Q253	M07387303	2SC1740SP(S)		

Pos Nr.	E-Teil Nr.	Bezeichnung
Q254	M04207346	2SC2389(S)
Q255	M04207346	2SC2389(S)
Q300	M05255300	2SK381(E)
Q301	M04207301	2SA933SP(S)
Q302	M07387303	2SC1740SP(S)
Q310	M07387303	2SC1740SP(S)
Q311	M07387303	2SC1740SP(S)
Q400	M05255300	2SK381(E)
Q500	M07387303	2SC1740L(S)
Q501	M07387303	2SC1740L(S)
Q502	M04207318	2SC2878(B)
Q503	M04207301	2SA933L(S)
Q504	M07387303	2SC1740L(S)
Q505	M07387303	2SC1740L(S)
Q506	M04207347 M07387303	2SD667(C) or (D) 2SC1740L(S)
Q507	M07387303	2SC1740L(S)
Q508 Q509	M04207369	2SB647 (C) or (D)
Q550	M07314303	2SC2001(K)
Q551	M07387303	2SC1740SP(S)
Q600	M07387303	2SC1740L(S)
Q601	M07387303	2SC1740L(S)
Q602	M04207318	2SC2878(B)
Q603	M04207301	2SA9331 (S)
Q604	M07387303	2SC1740L(S)
Q605	M07387303	2SC1740L(S)
Q650	M07314303	2SC2001(K)
Q701	M04207301	2SA933SP(S)
Q703	M05255300	2SK381(E)
Q706	M04207301	2SA933SP(S)
Q707	M04207301	2SA933SP(S)
Q708	M07387303	2SC1740SP(S)
Q900	M04207301	2SA933SP(S)
Q902	M07387303	2SC1740SP(S)
Q903	M04207380	2SC3246(H) or (J)
Q904	M07387303	2SC1740SP(S)
Q905	M07387303	2SC1740SP(S)
Q906	M07387303	2SC1740SP(S)
Q907	M07387303	2SC1740SP(S)
Q908 Q909	M04207380 M07387303	2SC3246(H) or (J) 2SC1740SP(S)
Q910	M04207301	2SA933SP(S)
Q911	M07387303	2SC1740SP(S)
Q912	M07387303	2SC1740SP(S)
Q913	M07387303	2SC1740SP(S)
Q914	M07387303	2SC1740SP(S)
Q915	M07387303	2SC1740SP(S)
Q917	M04207301	2SA933SP(S)
Q918	M04207301	2SA933SP(S)
Q919	M04207301	2SA933SP(S)
Q920	M07314303	2SC2001(K)
Q921	M04207380	2SC3246(H) or (J)
Q922	M04207380	2SC3246(H) or (J)
Q923	M04207380	2SC3246(H) or (J)
Q924	M04207380	2SC3246(H) or (J)
Q925	M07387303	2SC1740SP(S)
Q926	M04208301	2SA933SP(S)
Q927	M07387303	2SC1740SP(S)
Q928	M04207301	2SA933SP(S)
		1

Pos Nr.	E-Teil Nr.	Bezeichnung		
	IC's			
IC300 IC400 IC550 IC701 IC702 IC703 IC900 IC901 IC902 IC903	M04208310 M04208310 M05225312 M04208312 M04208311 M04207342 M04208313 M04207348 M04207348 M05225312	TA7629P TA7629P M5218L μPD4052BC M4066BP M51143L μPD7538-045 BA6209 BA6209 M5218L		
Elektronische Bauteile				
CN906 L300 L400 L500 L501 L600 L601 L900 L901 L902 L903 LA851 OS501 S801 S802 S803 S804 S805 VR100 VR250 VR250 VR500 VR501 VR5	M04207470 M04207529 M04207529 M04207519 M04207519 M04207520 M04207520 M04208510 M04208510 M04208510 M04208527 M04208360 M07207352 M04208361 M07207352 M04207361 M07207352 M04207361 M04207417 M04207417 M04207417 M04207417 M04207417 M04207419 M04207419 M04207419 M04207419 M04207419 M04207419 M04207419 M04207419 M04207410 M04208410 M04208420 M04208410 M04208420 M04208410 M04208420 M04208420 M04208410 M04208420 M04208410	ONETOUCH CONNECTOR (14P) COIL COIL COIL (15mH) COIL (15mH) COIL (15mH) COIL (100µH) COIL (100µH) COIL (100µH) COIL (100µH) LAMP OS BLOCK SW-SLIDE (BEAT CANSEL) SW-PUSH (TAPE A/B REWIND) SW-SLIDE (EQ CONT.) SW-PUSH (TAPE A/B REWIND) SW-SLIDE (EQ CONT.) VR-SEMI-50K(B) VR-SEMI-50K(B) VR-SEMI-50K(B) VR-SEMI-50K(B) VR-SEMI-3K(B) VR-SEMI-3K(B) VR-SEMI-100K(B)		